


Nicer Dicer Chef Professional



DE Gebrauchsanleitung
ab Seite 2

GB Instruction Manual
from page 17

FR Mode d'emploi
de la page 32

NL Bedieningshandleiding
vanaf pagina 47

IT Istruzioni per l'uso
da pag 62

ES Instrucciones de uso
a partir de la página 77

SK Návod na použitie
zo stránky 92

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheits- und Warnhinweise	2
1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
1.2 Sicherheitshinweise	3
2 Vor dem ersten Gebrauch	4
3 Produktkomponenten	5
4 Nicer Dicer Chef Professional – Messereinsätze, Hobel und Reib-Einsätze	7
4.1 Zusammensetzen	7
4.2 Verwendung der Messereinsätze	8
4.3 Tipps und Tricks – Messereinsätze	10
4.4 Verwendung der Hobel	10
4.5 Tipps und Tricks – Hobel	12
4.6 Verwendung der Reib-Einsätze	13
4.7 Tipps und Tricks – Reib-Einsätze	14
5 Nicer Julietti XL	14
5.1 Zusammensetzen/Verwendung	14
6 Sicherheit und Aufbewahrung	15
7 Pflege und Reinigung	15
8 Entsorgung	16

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Gebrauchsanleitung sorgfältig zu lesen.

Achten Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter insbesondere auf das Kapitel Sicherheitshinweise und die im Dokument enthaltenen Warnhinweise.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Gebrauchsanleitung an Dritte weiter.

Die Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung sind zur schematischen Darstellung der korrekten Anwendung gedacht. Sie können im Detail vom Originalprodukt abweichen.

1 Sicherheits- und Warnhinweise

SYMBOLERKLÄRUNG



VORSICHT!

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



ACHTUNG!

Es könnten Sachschäden entstehen.

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist zum Zerkleinern von Lebensmitteln vorgesehen.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung im Haushalt vorgesehen. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.
- Das Produkt ist nicht geeignet zum:
 - - Zerkleinern von gefrorenen Lebensmitteln
 - - Zerkleinern von Steinen, Kernen etc.
 - - Zerkleinern von Knochen oder anderen nicht essbaren Bestandteilen von Lebensmitteln
- Die Zubehörteile (außer der Glasschüssel) sind nicht zur Verwendung in der Mikrowelle oder im Backofen geeignet.
- Das Produkt ist nicht dafür bestimmt, von Personen, Erwachsene wie Kinder, mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder praktischer Erfahrung mit Haushaltsgeräten benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr unmissverständliche Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Nutzen Sie das Produkt nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

1.2 Sicherheitshinweise

VERLETZUNGSGEFAHR DURCH SCHARFE KLINGEN

- Die Klingen sind sehr scharf! Fassen Sie die Zubehörteile immer nur am Kunststoff an und berühren Sie die Klingen auf keinen Fall mit den Händen oder anderen Körperteilen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um.
- Lassen Sie niemals Hände, Haare, lose Kleidung oder andere Gegenstände in Kontakt mit dem Messer kommen.
- Schneiden Sie Lebensmittel nur durch Herunterdrücken des Deckels. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Lebensmittel mit den Fingern durch die Messereinsätze zu drücken.
- Verwenden Sie eine Spülbürste oder ein ähnliches Hilfsmittel, um Lebensmittelreste aus den Messereinsätzen bzw. von den Klingen zu entfernen.

RICHTIGER UMGANG MIT DEM PRODUKT

- Stellen Sie das Produkt immer auf einen trockenen, sauberen, ebenen und stabilen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen (bspw. Herdplatten oder Öfen) und zu offenem Feuer, um Produktschäden zu vermeiden.
- Prüfen Sie das Produkt vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt oder beschädigte Zubehörteile.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten, Reparaturen oder Veränderungen am Produkt vor.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit Original-Zubehörteilen, andernfalls beschädigen Sie das Produkt und erhöhen das Verletzungsrisiko.
- Beachten Sie, dass mit den Messereinsätzen keine sehr harten Lebensmittel wie Karotten, ungeschälter Kürbis oder Ähnliches geschnitten werden können. Kerne und Steine müssen vor der Verarbeitung entfernt und das Lebensmittel bei Bedarf geschält werden.

VERWENDUNG DER GLASSCHÜSSEL IM BACKOFEN

- Die Glasschüssel ist zur Verwendung im Backofen bis 250 °C geeignet.
- Verwenden Sie grundsätzlich einen Rost und stellen Sie die Glasschüssel nicht direkt auf den Boden des Backofens.

- Verwenden Sie geeignete Topfhandschuhe bzw. Topflappen, um die Glasschüssel aus dem Backofen zu entnehmen – Verbrennungsgefahr!
- Füllen Sie kein kaltes Wasser in die heiße Glasschüssel, sonst besteht die Gefahr einer Materialschädigung. Ebenso sollten keine kochend heißen Flüssigkeiten in eine kalte Glasschüssel gegeben werden. Erwärmen Sie Schüssel und Inhalt immer zusammen.

2 Vor dem ersten Gebrauch




VORSICHT!

Erstickungsgefahr durch Plastikfolien und –tüten!

Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.


- **Überprüfen** Sie das Set auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Den Lieferumfang des von Ihnen erworbenen Sets können Sie der Verpackung oder dem separaten Einleger entnehmen. Bei Beanstandungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
Beim Produktionsprozess der Glasschüssel kann es zu geringfügiger Bläschen- und Schlierenbildung im Glas kommen. Dies stellt keine Funktionseinschränkung und somit keinen Reklamationsgrund dar.
- **Entfernen** Sie das Verpackungsmaterial sowie evtl. am Produkt befindliche Etiketten, die zum Transportschutz oder zur Werbung dienen.
- **Reinigen** Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch, um evtl. Produktionsrückstände zu beseitigen (siehe auch: Pflege und Reinigung).

3 Produktkomponenten




- Schneid-Oberteil
- Schneid-Unterteil
- Messereinsatz 12 x 12 mm
(verschiedene Versionen verfügbar)
- Auffangbehälter
(Fassungsvermögen: 5.200 ml)


Vario-Rahmen









Frischhaltedeckel



Aufbewahrungseinsatz



(Fortsetzung nächste Seite)

Messereinsätze	 <p>6 x 6/6 x 30 mm 12 x 48 mm 24 x 24 mm</p>
Messereinsätze	 <p>Messereinsatz Achtel + Stempel Tomaten-Gemüse-Schneider + Stempel (9 mm)</p>
Reib-Einsätze (für Vario-Rahmen)	 <p>fein grob Julienne</p>
Hobel	 <p>Hobel, verstellbar Handy Hopper Hobel, nicht verstellbar (für Vario-Rahmen) Multihobel (für Vario-Rahmen) Schneidgut-halter</p>
Nicer Julietti XL	 <p>XL-Rahmen-Einsatz (für Schneid-Unterteil) XL-Spiraleinsatz mit Julietti-Klinge XL-Spiraleinsatz mit glatter Klinge</p>
Glasschüssel	 <p>Glasschüssel (Fassungsvermögen: 2.800 ml) Silikonmatte</p>

In dieser Gebrauchsanleitung werden alle erhältlichen Zubehörteile des Produktes berücksichtigt. Den Lieferumfang des von Ihnen erworbenen Sets können Sie der Verpackung oder dem separaten Einleger entnehmen. In Ihrem Set nicht enthaltene Teile können Sie selbstverständlich nachträglich erwerben.

4 Nicer Dicer Chef Professional – Messereinsätze, Hobel und Reib-Einsätze

4.1 Zusammensetzen




VORSICHT!


Gefahr von Schnittverletzungen!

Die Klingen sind sehr scharf. Fassen Sie die Teile immer am Kunststoff an und berühren Sie die Klingen auf keinen Fall mit den Händen oder anderen Körperteilen.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.




Das Schneid-Unterteil auf den Auffangbehälter setzen und hörbar einrasten.




Je nach Bedarf das Schneid-Oberteil, den verstellbaren Hobel oder den Vario-Rahmen in 90°-Stellung (senkrecht) in die dafür vorgesehenen seitlichen Halterungen einsetzen. Beim verstellbaren Hobel und dem Vario-Rahmen befinden sich die entsprechenden Aussparungen seitlich am Handgriff.

Entfernen von Schneid-Oberteil, Vario-Rahmen bzw. Hobel nur in senkrechter (90°) Position möglich: Zubehör hochklappen und nach oben aus dem Schneid-Unterteil entnehmen



Entfernen von Zubehör aus dem Schneid-Unterteil mit Hilfe der Griffmulde: Unter die halbrunde Lasche greifen und Zubehör aus dem Schneid-Unterteil entnehmen.



Entfernen von Zubehör aus dem Vario-Rahmen mit Hilfe der Griffmulde: In die Mulde greifen und Zubehör aus dem Vario-Rahmen entnehmen.

4.2 Verwendung der Messereinsätze

**VORSICHT!**

Gefahr von Schnittverletzungen.

Die Klingen sind sehr scharf. Fassen Sie die Teile immer am Kunststoff an und berühren Sie die Klingen auf keinen Fall mit den Händen oder anderen Körperteilen.

Schneiden Sie Lebensmittel nur durch Herunterdrücken des Deckels. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Lebensmittel mit den Fingern durch die Messereinsätze zu drücken.



**ACHTUNG!**

Sollte sich das Schneid-Oberteil nicht in einem Zug schließen lassen, NICHT mit Gewalt nachdrücken – dies kann zu Beschädigungen am Produkt führen. Sollte sich das Schneidgut in den Klingen verhakt haben, entfernen Sie dieses, indem Sie den Messereinsatz umdrehen (auf die nicht scharfe Seite) und das Schneidgut vorsichtig herausdrücken. Mit den Messereinsätzen dürfen keine sehr harten Lebensmittel wie Karotten, ungeschälter Kürbis oder Ähnliches geschnitten werden. Kerne und Steine müssen vor der Verarbeitung entfernt und das Lebensmittel bei Bedarf geschält werden.



ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass immer der korrekte Stempel mit dem entsprechenden Einsatz kombiniert wird.

Lebensmittel vorbereiten


- Waschen Sie die Lebensmittel und entfernen Sie Stielansätze, Kerne bzw. Steine und, wenn nötig, die Schale. Die Lebensmittel müssen passend zur jeweiligen Schneidfläche klein geschnitten werden, so dass an allen vier Seiten zwischen dem Lebensmittel und dem Rahmen des Messereinsatzes ausreichend Abstand ist.
- Legen Sie das Lebensmittel mit der angeschnittenen Seite auf die gewünschte Schneidfläche.

A – Stifte/Würfel schneiden**B – Tomaten-Gemüse-Schneider**

C – Achtel schneiden




Gewünschten Messereinsatz mit den 2 kleinen Nasen in die entsprechenden Aussparungen des Schneid-Unterteils setzen und mit der halbrunden Lasche hörbar in die Griffmulde einrasten. Achten Sie darauf, die Klingen nicht mit den Händen zu berühren.



Bei der Verwendung des Tomaten-Gemüse-Schneiders oder des Messereinsatzes für Achtel den entsprechenden Stempel so in das Stifteraster im Schneid-Oberteil einsetzen, dass die runden Nasen auf der Rückseite des Stempels in die entsprechenden Aussparungen im Stifteraster passen. Fest andrücken.



Lebensmittel auf den Messereinsatz legen und das Schneid-Oberteil mit beiden Händen schwungvoll in einem Zug herunterdrücken. Das Lebensmittel wird durch die Klingen gedrückt und automatisch im Auffangbehälter aufgefangen.



Um den Auffangbehälter zu leeren, einfach den kompletten Schneid-Deckel (Schneid-Oberteil und Schneid-Unterteil) anheben und entfernen. Zum Entfernen des Messereinsatzes öffnen Sie das Schneid-Oberteil und entnehmen Sie den Messereinsatz vorsichtig unter Nutzung der Griffmulde.

HINWEIS: Mit dem Tomaten-Gemüse-Schneider können Sie auch ganz einfach gekochte Kartoffeln, Eier, Pilze, Mozzarella und andere weiche Lebensmittel verarbeiten. Er ist nicht für das Schneiden von härteren Lebensmitteln, wie bspw. rohen Kartoffeln, Äpfeln, Zucchini oder Karotten geeignet.

HINWEIS: Bei großen Stücken oder solchen, die hochkant geschnitten werden sollen, das Schneidgut mit dem Schneid-Oberteil andrücken, sodass es nicht mehr verrutschen kann. Wenn sich ein Lebensmittel nicht leicht andrücken lässt, ist es NICHT für diese Schneidweise geeignet.

4.3 Tipps und Tricks – Messereinsätze

HINWEIS: Die Auffangbehälter aus Kunststoff sind nicht für die Aufbewahrung von Zitrusfrüchten geeignet. Diese können zu einer oberflächlichen Veränderung des Behälters führen. Die Funktionstüchtigkeit wird davon allerdings nicht beeinträchtigt.

- Zur Aufbewahrung können Sie die Auffangbehälter mit den praktischen Frischhaltedeckeln verschließen. So können die Auffangbehälter auch zum Frischhalten genutzt werden.
- Um Würfel zu schneiden, legen Sie das Schneidgut flach auf die Schneidfläche. Beispielsweise schneiden Sie für eine Kartoffelsuppe zunächst die Kartoffeln in Scheiben. Zum Würfeln legen Sie mehrere Scheiben übereinander auf das Messer. So können Sie auch mit Salatgurken, Zucchini usw. verfahren.
- Um Stifte zu schneiden, wie z.B. für Pommes Frites, legen Sie die Kartoffeln nacheinander hochkant auf den Messereinsatz. Mit dem Schneid-Oberteil andrücken, sodass sie nicht mehr verrutschen können. So lassen sich auch leckere Stifte von Gurken, Äpfeln usw. zum Dippen schneiden. Wenn sich ein Lebensmittel nicht leicht andrücken lässt, ist es NICHT für diese Schneidweise geeignet.
- Legen Sie das Lebensmittel mit der angeschnittenen Seite auf die gewünschte Schneidfläche.
- Leichtes Schneiden durch die richtige Technik: Legen Sie Ihre starke Hand (Linkshänder die linke Hand, Rechtshänder die rechte Hand) außen auf das Schneid-Oberteil. Die schwächere Hand liegt mittig auf dem Schneid-Oberteil. Drücken Sie es nun schwingungsvoll in einem Zug nach unten.
- Tauchen Sie die Messereinsätze vor Arbeitsbeginn in Wasser. Angefeuchtete Messer schneiden leichter und Sie benötigen weniger Kraft. Während des Schneidens werden die Klingen durch die Feuchtigkeit des Schneidgutes feucht gehalten.
- Der Schneid-Deckel lässt sich auch mit der Glasschüssel verwenden. So können die Zutaten für Aufläufe direkt in die Glasschüssel geschnitten und diese anschließend einfach in den Backofen gestellt werden. Kein Umfüllen nötig.
- Für einen sicheren Stand auf der Arbeitsfläche können Sie die Silikonmatte während der Zubereitung unter die Glasschüssel legen.

4.4 Verwendung der Hobel



VORSICHT!


Gefahr von Schnittverletzungen!

Die Klingen sind sehr scharf. Fassen Sie die Zubehörteile immer nur am Kunststoff an und berühren Sie die Klingen auf keinen Fall mit den Händen oder anderen Körperteilen.

Bei Nichtgebrauch IMMER den Klingenschutz an der V-Klinge anbringen.


Bei Nichtgebrauch des verstellbaren Hobels immer „lock“ auf der Schnittstärken-Skala einstellen. In dieser Position hebt sich die Zuführplatte über Klingenhöhe hinaus und schützt so vor Verletzungen.

Verstellbarer Hobel




Einstellen der Schnittstärke


Mit Hilfe des Schnittstärken-Reglers auf der Unterseite des verstellbaren Hobels lässt sich die höhenverstellbare Zuführplatte individuell auf die gewünschte Schnittstärke einstellen.



Im Uhrzeigersinn: Anheben der Zuführplatte für dünnere Scheiben
Gegen den Uhrzeigersinn: Absenken der Zuführplatte für dickere Scheiben
„lock“: Zuführplatte ist höher als die Klingen, zum sicheren Verstauen und Aufbewahren





Verstellbaren Hobel in das Schneid-Unterteil einsetzen, Schnittstärke einstellen und Klingenschutz entfernen.




Lebensmittel in zügigen Bewegungen über die V-Klinge führen. Verwenden Sie zum Schutz vor Schnittverletzungen immer den Schneidguthalter oder den Handy Hopper.

Fester Hobel/Multihobel





Vario-Rahmen in das Schneid-Unterteil einsetzen, festen Hobel oder Multihobel einrasten und Klingenschutz entfernen.



Lebensmittel in zügigen Bewegungen über die Klinge führen. Verwenden Sie zum Schutz vor Schnittverletzungen immer den Schneidguthalter.

4.5 Tipps und Tricks – Hobel

- Alle Hobel (Multihobel und fester Hobel nur in Verbindung mit dem Vario-Rahmen) sind auch freihändig verwendbar, so dass direkt über fertige Gerichte oder auf die Arbeitsplatte gehobelt werden kann. Durch die rutschhemmenden Standfüße ist das „Freihand-Hobeln“ einfach und sicher.
- Für leichtes Schneiden führen Sie das Lebensmittel bzw. den Schneidguthalter mit Ihrer starken Hand und fixieren Sie den Hobel mit der anderen Hand am Griff.

Verwendung des Schneidguthalters




VORSICHT!

Die Metall-Nadeln sind spitz und scharf. Berühren Sie die Nadeln nicht mit den Fingern.




ACHTUNG!


Bewegen Sie den Schneidguthalter immer in Richtung der aufgedruckten Pfeile, sonst kann es zu Materialschädigungen kommen.



Fixieren Sie das Lebensmittel mit den 3 Metall-Nadeln. Der Stempel auf der Oberseite wird dabei herausgedrückt. Die beiden Aussparungen geben auch längerem Gemüse (Möhren, Gurken etc.) einen sicheren Halt.




Legen Sie den Schneidguthalter quer auf den Rahmen und führen Sie ihn in zügigen Bewegungen über die Klinge.




Durch gleichmäßigen Druck auf den Stempel wird das Schneidgut automatisch nachgeschoben.
Ein evtl. Rest kann durch Druck auf den Stempel einfach ausgeworfen werden.


Verwendung des Handy Hoppers




Handy Hopper so auf den verstellbaren Hobel setzen, dass die Gleitkufen vom Griff her in die Seitenführungen gleiten.



Die seitlichen Clips zusammendrücken und den Deckel abnehmen.
Lebensmittel einfüllen.





Stempel mittig aufsetzen und Deckel herunterdrücken, bis die seitlichen Clips hörbar einrasten.




Führen Sie den Handy Hopper in zügigen Bewegungen über die V-Klinge.

4.6 Verwendung der Reib-Einsätze





Vario-Rahmen in das Schneid-Unterteil einsetzen, gewünschte Reibe einrasten und Schutzabdeckung entfernen.



Lebensmittel in zügigen Bewegungen über die Reibe führen.

4.7 Tipps und Tricks – Reib-Einsätze

Alle Reib-Einsätze (nur in Verbindung mit dem Vario-Rahmen) sind auch freihändig verwendbar, so dass direkt über fertige Gerichte oder auf die Arbeitsplatte gerieben werden kann. Durch die rutschhemmenden Standfüße ist das „Freihand-Reiben“ einfach und sicher.

5 Nicer Julietti XL



5.1 Zusammensetzen/Verwendung




VORSICHT!

Gefahr von Schnittverletzungen!


Die Klingen sind sehr scharf. Fassen Sie die Zubehörteile immer nur am Kunststoff an und berühren Sie die Klingen auf keinen Fall mit den Händen oder anderen Körperteilen.



Julietti-Rahmen mit den 2 kleinen Nasen in die entsprechenden Aussparungen des Schneid-Unterteils setzen und mit der halbrunden Lasche hörbar in die Griffmulde einrasten.




Gewünschten Spiraleinsatz in den Rahmen einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet. Achten Sie darauf, dass die Klinge nach dem Einsetzen nach unten Richtung Auffangbehälter zeigt (beachten Sie dazu auch die Markierungen auf Rahmen und Spiraleinsatz).




Gemüse in den Spiraleinsatz einführen und mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn drehen.

6 Sicherheit und Aufbewahrung



Mit den Schutzabdeckungen können die Messereinsätze sicher verstaut werden.



Im Aufbewahrungseinsatz kann ein Großteil des Zubehörs verstaut werden.

7 Pflege und Reinigung



VORSICHT!

Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe Klingen!
Berühren Sie die Klingen nicht mit den Händen. Fassen Sie die Einsätze immer nur am Kunststoff an.




ACHTUNG!

Reinigen Sie das Produkt sofort nach dem Gebrauch, um der Bildung von Keimen und Schimmel vorzubeugen.

- Das Produkt vor dem Reinigen auseinandernehmen.
- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden.
- Lassen Sie alle Teile vor dem Verstauen vollständig trocknen.
- Wir empfehlen alle Teile, die Klingen bzw. Messer enthalten (z.B. Messereinsätze, Hobel, Reiben), per Hand zu reinigen, um die Qualität und Schärfe langfristig zu erhalten.

HINWEIS: Einige Gemüse- oder Obstsorten können die Kunststoffteile verfärben (z.B. Rote Bete). Häufiges Reinigen des Auffangbehälters in der Spülmaschine kann die Transparenz des Materials beeinträchtigen. Das ist normal und unbedenklich und stellt keine Einschränkung der Gebrauchseigenschaften dar.


Reinigen der Messereinsätze



Achten Sie darauf, beim Reinigen die scharfe Seite der Klingen nicht mit den Händen zu berühren.


Sollten sich Lebensmittelreste zwischen den Klingen verhaken, den Messereinsatz mit der scharfen Seite nach unten drehen und die Lebensmittelreste vorsichtig entfernen.

Selbstreinigungsfunktion



Zur Reinigung des fest integrierten Stifterasters drücken Sie den „Push“-Knopf auf der Oberseite des Schneid-Oberteils. Das integrierte Reinigungsgitter wird automatisch nach unten gedrückt und entfernt selbst kleine Lebensmittelreste aus dem Stifteraster.

Dabei sollte der Deckel geöffnet sein. Falls die Selbstreinigung im geschlossenen Zustand ausgeführt wird, darf sich kein Messereinsatz im Rahmen befinden.



Insbesondere beim Reinigen in der Spülmaschine, kann Wasser in das Schneid-Oberteil eindringen. Dieses kann durch die entsprechenden Öffnungen wieder ablaufen. Um das Wasser zu entfernen, halten Sie das Schneid-Oberteil senkrecht mit den Öffnungen nach unten und schütteln Sie es leicht. Stellen Sie es zum vollständigen Trocknen aufrecht hin (Öffnungen nach unten).

8 Entsorgung

Für den Fall, dass das Produkt und/oder das Zubehör nicht mehr genutzt werden kann, gehört es in den privaten Haushaltsmüll. Es wird von den kommunalen Entsorgungsunternehmen entsorgt.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Genius Kundenservice

Einfach den QR-Code scannen und alle Service-Informationen auf einen Blick erhalten!

Alternativ können Sie sich auch telefonisch an den Kundenservice wenden:

+49 (0) 6431 9 21 96 00



Content

1 SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS.....	17
1.1 Proper use	18
1.2 Safety instructions.....	18
2 Before first use	19
3 Product components	20
4 Nicer Dicer Chef Professional – blade inserts, slicers and grating inserts.....	22
4.1 Assembly.....	22
4.2 Using the blade inserts.....	23
4.3 Tips and tricks – blade inserts	25
4.4 Using the slicers.....	25
4.5 Tips and tricks – slicers.....	27
4.6 Using the grating inserts	28
4.7 Tips and Tricks – grating inserts	29
5 Nicer Julietti XL.....	29
5.1 Assembly/Using	29
6 Safety and storage	30
7 Care and cleaning.....	30
8 Disposal.....	31

Please take the time to read through these instruction manual carefully.

For your own protection and that of others, please pay particular attention to the safety instructions chapter and the warnings contained in the document.

Keep these instruction manual for future reference. Always be sure to include the instruction manual if giving the product to a third party.

The illustrations in this instruction manual are intended as a schematic representation of correct use. They may have details that differ from the original product.

1 SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

Guide to the symbols used



CAUTION!

Failure to follow these instructions may lead to injury.



ATTENTION!

Damage to property may occur.

1.1 Proper use

- The product is intended to be used to cut food.
- The product is intended for home use only. It is not suitable for commercial or industrial use.
- The product is not suitable for:
 - Chopping frozen food
 - Grinding pits, cores, etc.
 - Chopping bones or other non-edible food elements
- The accessories (except the glass bowl) are not suitable for use in microwave or conventional ovens.
- The product is not intended for use by adults or children with limited physical, sensory or intellectual abilities or little experience with household equipment, unless they are supervised by a competent person who is responsible for their safety or they receive clear instructions from such a person about how the product is to be used.
- Only use the product as described in the instruction manual. Any other use is considered improper.

1.2 Safety instructions

RISK OF INJURY FROM SHARP BLADES

- The blades are extremely sharp! Always hold accessories by the plastic and do not touch the blades with your hands or other body parts under any circumstances. Handle the product with care.
- Never allow hands, hair, loose clothing or other items to come into contact with the blade.
- Only cut food by pressing down on the top. Do not use your fingers to push food through the blade inserts under any circumstances.
- Use a washing-up brush or similar tool to remove food residue from the blades or blade inserts.

HANDLING THE PRODUCT CORRECTLY

- Always place the product on a dry, clean, level and stable surface.
- Keep a sufficient distance from heat sources (e.g. hobs or ovens) and open flames to avoid damage to the product.
- Check the product for damage before each use. Do not use a damaged product or damaged accessories.
- Do not make any unauthorised modifications, repairs or changes to the product.
- Only use the product with original accessories, otherwise you will damage it and increase the risk of injury.
- Please note that the blade inserts cannot be used to cut very hard food such as carrots, unpeeled squashes or similar. Cores and pits must be removed before processing and the food may need to be peeled.

USING THE GLASS BOWL IN THE OVEN

- The glass bowl can be used in the oven up to a maximum temperature of 250°C.
- Always place the glass bowl on a grate. Never put it directly on the oven floor.
- Use oven gloves or cloths to remove the glass bowl from the oven – burn risk!
- Don't put cold water into a hot glass bowl, you may damage it. Also, never put boiling liquids into a cold glass bowl. Always heat up the bowl with the content inside it.

2 Before first use




CAUTION!

Risk of suffocation from plastic sheeting and bags!

Keep children and animals away from packaging material.


- **Check** the set to ensure that it is complete and no damage has occurred in transit. Details of what is supplied with the set that you purchased can be found on the packaging or the separate insert sheet. The production process used to make the glass bowls can result in the formation of small bubbles and streaks. This does not impair the bowl's function and does not constitute grounds for complaint.
- **Remove** the packaging material and any stickers attached to the product for protection during transit or for advertising purposes.
- **Clean** all parts before the first use to remove any production residue (see also "Care and cleaning").

3 Product components










Vario frame

Fresh-keeping lid



Storage insert



<p>Blade inserts</p>	 <p>6 x 6/6 x 30 mm 12 x 48 mm 24 x 24 mm</p>
<p>Blade inserts</p>	 <p>Blade insert for eighths + stamp Tomato and vegetable cutter + stamp (9 mm)</p>
<p>Grating inserts (for Vario frame)</p>	 <p>fine coarse Julienne</p>
<p>Slicers</p>	 <p>Slicer, adjustable Handy Hopper Slicer, not adjustable (for Vario frame) Multi-slicer (for Vario frame) Food holder</p>
<p>Nicer Julietti XL</p>	 <p>XL-Frame insert (for the cutter base) XL-Spiral insert with Julietti blade XL-Spiral insert with smooth blade</p>
<p>Glass bowl</p>	 <p>Glass bowl (capacity: 2.800 ml) Silicone mat</p>

This instruction manual covers all the accessories available for the device/product. Details of what is supplied with the set that you purchased can be found on the packaging or the separate insert sheet. Parts that are not included in your set can of course be bought at a later date.

4 Nicer Dicer Chef Professional – blade inserts, slicers and grating inserts

4.1 Assembly




CAUTION!


Risk of cutting injuries!

The blades are extremely sharp. Always hold parts by the plastic and do not touch the blades with your hands or other body parts under any circumstances.


Store the product out of the reach of children and animals.




Place the cutter base on the collecting container and lock it into place with an audible click.



Depending on your requirements, hold the cutter top, the adjustable slicer or the Vario frame at a 90° angle (vertical) and insert it into the side brackets. The adjustable slicer and the variable frame have recesses on the side of the handle. Always lift up the cutter top, Vario frame and/or slicer to a vertical position (90°) to remove: Fold up the accessory and lift it out from the cutter base.



Remove accessories from the cutter base with the assistance of the grip indent: Hold the accessory underneath the semi-circular tab and lift it out of the cutter base.



Remove accessories from the Vario frame with the assistance of the grip indent: Grip the indent and remove the accessory from the Vario frame.

4.2 Using the blade inserts



CAUTION!

Risk of cutting injuries.

The blades are extremely sharp. Always hold parts by the plastic and do not touch the blades with your hands or other body parts under any circumstances.

Only cut food by pressing down on the cutter top. Do not use your fingers to push food through the blade inserts under any circumstances.



ATTENTION!

If the cutter top does NOT descend fully in one stroke, then DO NOT apply any further force – this may damage the product. If the food has lodged in the blades, remove it by turning over the blade insert (to the blunt side) and carefully pushing out the cuttings.


The blade inserts may not be used to cut very hard food such as carrots, unpeeled squashes or similar. Cores and pits must be removed before processing and the food may need to be peeled.

ATTENTION! Make sure that you always use each insert with the correct stamp.


Preparing food

- Wash the food and remove stems, cores or pits, and peel if necessary. The food must be cut into small enough pieces to fit the cutting area so that there is sufficient space between the food and the blade insert frame on all four sides.
- Place the food with the cut side on the desired cutting surface.



A – Cutting sticks/cubes




B – Tomato and vegetable cutter



C – Cutting eighths




Place the required blade insert into the cutter base by putting the 2 small nibs into the recesses and push the semi-circular tab into the grip indent until you hear it click into place. Please ensure that you do not touch the blades during use. When using the tomato and vegetable cutter or the blade insert for eighths insert



the corresponding stamp into the pin block of the cutter top so that the round lugs on the back of the stamp fit into the corresponding recesses in the pin block. Press firmly.



Place the item of food onto the cutter and push down the cutter top firmly using both hands. The food is pushed through the blades and automatically collected in the collecting container.



Place the correct stamp into the pin block on the cutter top so that the round nibs on the back of the stamp fit into the holes on the pin block. Press together firmly. To empty the collecting container, simply lift the entire cutter lid (cutter top and base) and remove. To remove the blade insert, open the cutter top and remove the blade insert carefully, using the grip recesses.

NOTE: You can also cut cooked potatoes, eggs, mushrooms, mozzarella cheese and other soft foods with the tomato and vegetable blade insert. It is not suitable for cutting hard foods such as raw potatoes, apples, courgettes or carrots.

NOTE: For large pieces or those to be cut in an upright position, hold the food in place with your hand and press lightly on the cutter top to keep the food from slipping. If it is not easy to apply pressure to an ingredient, then it is NOT suitable for this method of cutting.

4.3 Tips and tricks – blade inserts

NOTE: The plastic bowls are not suitable as containers for citrus fruits. This may result in alterations to the container's surface. However, this will not affect its ability to function.

- For storage, you can seal the collecting container with the practical fresh-keeping lid. The collecting container can therefore also be used to keep food fresh.
- To dice food, lay the food flat on the cutting surface. For potato soup, for example, first cut the potatoes into slices. To dice, place several slices on top of one another on the blade. You can use the same method for cucumbers, courgettes, etc.
- To cut into batons, for example when making chips, place the potatoes upright on the blade one after another. Press down using the cutter top to keep them from moving around. You can cut delicious batons of cucumbers, apples etc. for dips in this way. If it is not easy to apply pressure to an ingredient, then it is NOT suitable for this method of cutting.
- Place the food with the cut side on the desired cutting surface.
- Cutting made easy with the right technique: Place your stronger hand (left hand if you are left-handed, right hand if you are right-handed) on the outside of the cutter top. Place your weaker hand in the centre of the cutter top. Then press down firmly in a single stroke.
- Before starting, dip the blade inserts in water. Wet blades cut more easily and require less force. During cutting, the blades are kept moist by the moisture in the food that is being cut.
- The cutter lid can also be used with the glass bowl so that all the ingredients for a casserole can be cut directly into the bowl and put straight into the oven without the need to transfer them to another dish.
- The silicone mat can be placed on the working surface under the glass bowl to keep it stable while you are cutting.

4.4 Using the slicers



CAUTION!


Risk of cutting injuries!

The blades are extremely sharp. Always hold accessories by the plastic and do not touch the blades with your hands or other body parts under any circumstances.

When not using, ALWAYS attach the blade protector to the V-blade.


When not in use, always set the adjustable slicer to the "lock" position on the cutting thickness scale. In this position, the feed plate is lifted above the height of the blades and therefore protects against injury.

Adjustable slicer



Setting the cutting thickness


With the help of the cutting thickness regulator on the underside of the adjustable slicer the height-adjustable feed plate can be individually adjusted to any cutting thickness.




Clockwise: Lifting the feed plate for thinner slices

Counter clockwise: Lowering the feed plate for thicker slices

„lock“: the feed plate is higher than the blades for safe stowing and storage





Place the adjustable slicer in the cutter base, set the cutting thickness and remove the blade protector.




Feed the food in quick movements over the V-blade. To prevent injuries from contact with the sharp blades, always use the food holder or the Handy Hopper.

Fixed slicer/Multi-slicer





Insert the Vario frame into the cutter base, engage the fixed slicer or multi-slicer and remove the protective cover.



Feed the food in quick movements over the blade. To prevent injuries from contact with the sharp blades, always use the food holder.

4.5 Tips and tricks – slicers

- All slicers (multi-slicer and fixed slicer only in combination with the Vario frame) can also be used on a hands-free basis, so you can slice foods straight on to finished dishes or the worktop. With its non-slip feet, 'freehand' slicing is simple and safe.
- For easy cutting, feed the food or food holder using your dominant hand and hold down the slicer at its grip with the other hand.

Using the food holder




CAUTION!

The metal needles are pointy and sharp. Do not touch the needles with your fingers.




ATTENTION!


Always move the food holder in the direction of the arrow printed on it, otherwise material damages may occur.



Anchor the food with the 3 metal needles. The stamp on the top is pushed out as you do so.
The two cut-outs provide stability for longer vegetables (carrots, cucumbers, etc.).




Lay the food holder flat against the frame and feed it in quick movements over the blade.




By applying equal pressure on the stamp, the food to be cut will automatically be pushed forward.
Any residue can simply be dropped by pressing on the stamp.


Using the Handy Hopper




Place the Handy Hopper on top of the adjustable slicer so that the runners slide into the side guides.



Press the side clips together and remove the lid.
Fill with food.





Place the stamp in the middle and press down on the lid until the side clips lock into place with an audible click.




Feed the Handy Hopper in quick movements over the V-blade.

4.6 Using the grating inserts





Place the Vario frame in the cutter base, click the grater of your choice into place and remove the blade protector.



Move the foods across the grater swiftly.

4.7 Tips and Tricks – grating inserts

All grating inserts (only in combination with the Vario frame) can also be used hands-free, so that ingredients can be grated directly over finished dishes or onto the worktop. With the anti-slip feet, “one-handed” grating is easy and safe.

5 Nicer Julietti XL



5.1 Assembly/Using




CAUTION!

Risk of cutting injuries!


The blades are extremely sharp. Always hold accessories by the plastic and do not touch the blades with your hands or other body parts under any circumstances.



Place the Julietti frame into the cutter base by putting the 2 small nibs into the recesses and push the semi-circular tab into the grip indent until you hear it click into place.




Insert the desired spiral insert into the frame and turn clockwise until it locks into place. Make sure that the blade is pointing towards the collecting container after insertion (note the marks on the frame and spiral insert).




Feed the vegetables into the spiral insert and rotate clockwise, applying slight pressure.

6 Safety and storage



With the protective covers, the blade inserts can be stowed safely.



The majority of the accessories can be stored in the storage insert.

7 Care and cleaning



CAUTION!

Risk of cutting injuries due to sharp blades!

Do not touch the blades with your hands. Always hold the inserts by the plastic.




ATTENTION!

Clean the product immediately after use to avoid the build-up of germs or mould.

- Dismantle the product before cleaning.
- Do not use sharp or abrasive cleaning agents or cleaning pads.
- Allow all parts to dry thoroughly before putting them away.
- We recommend hand-washing any parts that contain blades (e.g. blade inserts, slicers, grating inserts) to preserve quality and sharpness over the long term.


Note: Some types of fruit and vegetables can stain the plastic parts (e.g. beets). Frequent cleaning of the collecting container in a dishwasher can affect the material's transparency. This is normal and not a cause for concern; it does not limit the functionality.

Cleaning the blade inserts




When you're cleaning the product, never touch the side with the sharp blades. If food remains get caught between the blades, turn the blade insert with the sharp side down and carefully remove the food remains.

Self-cleaning function



To clean the built-in pin block, press the 'Push' button on the top of the cutter top. The built-in cleaning sieve is automatically pushed downwards and removes even small pieces of food residue from the pin block.

The lid should remain open during this process. If the self-cleaning process is launched when the cutter top is closed, there must not be any blade inserts in the frame.



When you clean the appliance in the dish washer, water can get into the cutter top. It can be removed again via the drain holes. To drain the water, hold cutter top vertically with the drain holes facing down and shake gently. Stand it up vertically (holes facing down) to drain it completely.

8 Disposal

In the event that the product and/or accessories can no longer be used, they should be disposed of with the household rubbish. It can be disposed of by the municipal waste management services.

The packaging material can be recycled. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way and take it to your recycling site.

If you have any questions about the device or spare parts/accessories, please contact your local retailer.

CONTENU

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS	32
1.1 Utilisation normale.....	33
1.2 Consignes de sécurité	33
2 Avant la première utilisation	34
3 Composants du produit	35
4 Nicer Dicer Chef Professional – grilles de découpe, rabots et râpes	37
4.1 Assemblage.....	37
4.2 Utilisation des grilles de découpe	38
4.3 Conseils et astuces – Grilles de découpe.....	40
4.4 Utilisation des rabots.....	40
4.5 Conseils et astuces – Rabot	42
4.6 Utilisation des râpes	43
4.7 Conseils et astuces – Râpes	44
5 Nicer Julietti XL.....	44
5.1 Assemblage / Utilisation.....	44
6 Sécurité et rangement.....	45
7 Entretien et nettoyage	45
8 Élimination.....	46

Veillez prendre le temps de lire attentivement ce mode d'emploi.

Pour votre sécurité et celle de tiers, veuillez lire attentivement le chapitre concernant les consignes de sécurité et les avertissements contenus dans le document.

Rangez ce mode d'emploi en vue d'une utilisation ultérieure. Si vous donnez le produit à quelqu'un, accompagnez-le toujours de son mode d'emploi.

Les illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont destinées à illustrer de manière schématique l'utilisation correcte du produit. Elles peuvent différer dans le détail du produit original.

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Définition des symboles utilisés



AVERTISSEMENT !

Le non respect de ces instructions peut occasionner de graves blessures.



ATTENTION !

Cela pourrait entraîner des dommages matériels.

1.1 Utilisation normale

- Le produit est destiné à réduire les aliments en morceau.
- Le produit est exclusivement conçu pour un usage domestique. Il ne convient pas à un usage commercial ou industriel.
- Le produit n'est pas destiné à :
 - Réduire en morceaux les aliments surgelés
 - Réduire en morceaux les noyaux, pépins, etc.
 - Réduire en morceaux des os ou toute autre partie non comestible des aliments
- Les accessoires (sauf le bol en verre) ne sont pas prévus pour une utilisation au four à micro-ondes ou au four.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (adultes et enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent d'expérience avec les appareils électroménagers, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si on leur a donné des instructions claires sur le fonctionnement du produit.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme.

1.2 Consignes de sécurité

RISQUE DE BLESSURES AVEC LES LAMES COUPANTES

- Les lames sont très coupantes ! Manipulez toujours les accessoires au niveau des parties en plastique et ne touchez en aucun cas les lames avec les mains ou toute autre partie du corps. Utilisez le produit en faisant attention.
- Ne laissez jamais les mains, les cheveux, les vêtements amples ou autres objets toucher les lames.
- Coupez les aliments uniquement en appuyant sur le couvercle. N'essayez jamais d'appuyer avec vos doigts sur les aliments dans les grilles de découpe.
- Utilisez une brosse ou autre outil similaire pour retirer les restes de nourriture des grilles de découpe ou des lames.

UTILISATION CORRECTE DU PRODUIT

- Placez toujours le produit sur une surface sèche, propre, plane et stable.
- Gardez une distance de sécurité avec les sources de chaleur (p. ex. plaques de cuisson ou four) et les flammes nues afin d'éviter d'endommager le produit.
- Vérifiez avant chaque utilisation que le produit n'est pas abîmé. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou si les accessoires sont endommagés.
- N'apportez aucune transformation ni modification au produit.
- Utilisez uniquement les accessoires originaux livrés, vous risquez sinon d'endommager le produit et augmentez les risques de blessures.
- Veuillez noter que les grilles de découpe ne peuvent être utilisées pour découper des aliments très durs comme les carottes, les courges non pelées ou autres aliments similaires. Les pépins doivent être retirés et les aliments épluchés si nécessaire avant la préparation.

UTILISATION DU BOL EN VERRE DANS LE FOUR

- Le bol en verre peut être utilisé au four jusqu'à 250°C.
- Utilisez toujours une grille et ne placez jamais le bol en verre directement sur le bas du four.
- Utilisez des gants ou des maniques pour retirer le bol en verre du four – risque de brûlure !

- Ne versez pas d'eau froide dans le bol en verre chaud, il risque d'être endommagé. De même, ne versez pas de liquide chaud bouillant dans un bol en verre froid. Chauffez toujours le bol et son contenu ensemble.

2 Avant la première utilisation




AVERTISSEMENT !


Risque d'étouffement avec les films et sacs plastiques ! Conservez toujours les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux.

- **Vérifiez** que tous les accessoires sont bien présents dans l'emballage et les éventuels dommages dus au transport. Vous pouvez retirer le contenu de votre ensemble de l'emballage ou de l'emballage séparé. Lors de la fabrication du bol en verre, peuvent se former quelques petites bulles mineures ou des stries. Ceci n'affecte pas les qualités fonctionnelles et ne sont donc pas une raison de réclamation.
- **Retirez** les emballages ainsi que les éventuelles étiquettes situées sur le produit servant à la protection lors du transport et à la publicité.
- **Nettoyez** toutes les pièces avant la première utilisation, afin d'éliminer les éventuels résidus de fabrication (consultez également : Entretien et nettoyage).


3 Composants du produit




Cadre Vario









Couvercle fraîcheur



Bac de rangement



(Suite à la page suivante)

Grilles de découpe	 <p>6 x 6/6 x 30 mm 12 x 48 mm 24 x 24 mm</p>
Grilles de découpe	 <p>Grille de découpe huit quartiers + tampon Coupe légumes et tomates + tampon (9 mm)</p>
Râpes (pour le Cadre Vario)	 <p>fin gros Julienne</p>
Rabot	 <p>Rabot, réglable Handy Hopper Rabot non réglable (pour le Cadre Vario) Mandoline multi-râpes (pour le Cadre Vario) Poussoir</p>
Nicer Julietti XL	 <p>XL-Insert de cadre (pour le Cadre Vario) XL-Élément de coupe spirale avec lame pour Juliettis XL-Élément de coupe spirale avec lame lisse</p>
Bol en verre	 <p>Bol en verre (capacité : 2.800 ml) Tapis en silicone</p>

Ce mode d'emploi prend en compte tous les accessoires disponibles du produit. Vous pouvez retirer le contenu de votre ensemble de l'emballage ou de l'emballage séparé. Vous pouvez évidemment acheter les pièces non contenues dans votre ensemble séparément.

4 Nicer Dicer Chef Professional – grilles de découpe, rabots et râpes

4.1 Assemblage




AVERTISSEMENT !


Risque de coupures !

Les lames sont très coupantes. Manipulez toujours les pièces au niveau des parties en plastique et ne touchez en aucun cas les lames avec les mains ou toute autre partie du corps.

Conservez le produit hors de la portée des enfants et des animaux.




Placez la partie inférieure de découpe sur le réceptacle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.




Si besoin, insérer la partie supérieure de découpe, le rabot réglable ou le Cadre Vario en le plaçant à 90° (verticalement) dans les supports latéraux prévus à cet effet. Pour le rabot réglable et le Cadre Vario les encoches correspondantes se trouvent sur le côté latéral de la poignée.

La partie supérieure de découpe, le Cadre Vario ou le rabot ne peuvent être enlevés qu'en position verticale (90°) : Relever l'accessoire et le retirer de la partie inférieure de découpe en le tirant vers le haut.



Retirer les accessoires de la partie inférieure de découpe à l'aide de la poignée moulée : Saisir en dessous la languette demi ronde et retirer l'accessoire de la partie de découpe inférieure.



Retirer l'accessoire du Cadre Vario à l'aide de la poignée moulée : Saisir la poignée moulée et retirer l'accessoire du Cadre Vario.

4.2 Utilisation des grilles de découpe

**AVERTISSEMENT !**

Risque de coupures.

Les lames sont très coupantes. Manipulez toujours les pièces au niveau des parties en plastique et ne touchez en aucun cas les lames avec les mains ou toute autre partie du corps.

Coupez les aliments uniquement en appuyant sur le couvercle. N'essayez jamais d'appuyer avec vos doigts sur les aliments dans les grilles de découpe.

**ATTENTION !**



Si la partie supérieure de découpe ne se ferme pas d'un seul coup, **NE forcez PAS**, vous risquez d'endommager le produit. Si l'aliment se coince entre les lames, tournez la grille de découpe vers le bas (du côté non tranchant) et poussez délicatement l'aliment de la grille.

Les grilles de découpe ne peuvent pas découper d'aliments très durs comme les carottes, les courges non pelées ou autres aliments similaires. Les pépins doivent être retirés et les aliments épluchés si nécessaire avant la préparation.



Attention ! Veillez à combiner toujours le tampon correct avec l'insert correspondant.

Préparation des aliments


- Nettoyez les aliments et retirez les pédoncules, noyaux, pépins, etc. et, si nécessaire, la peau. Les aliments doivent être coupés en petits morceaux appropriés à chaque surface de découpe, de sorte qu'il y ait suffisamment d'espace, sur les quatre côtés, entre l'aliment et le cadre de la grille de découpe.
- Placez l'aliment avec la partie à couper sur la surface de découpe souhaitée.

A – Couper en lamelles/en cubes**B – Coupe légumes et tomates**

C – Couper en huit quartiers




Placer la grille de découpe voulue avec les deux petits nez dans les encoches correspondantes de la partie de découpe inférieure et fixer de manière audible la languette demi ronde dans la poignée moulée. Veillez à ne pas toucher les lames lors de l'utilisation.



Lorsque vous utilisez le coupe légumes et tomates ou la grille de découpe huit quartiers, insérez l'tampon correspondant dans la partie supérieure de découpe de sorte que les ergots ronds à l'arrière de l'emporte-pièce s'insèrent dans les évidements correspondants de la partie supérieure de découpe. Appuyez fermement.



Placer les produits alimentaires sur la grille de découpe et appuyer fermement sur la partie supérieure de découpe avec les deux mains. Les aliments sont coupés par les lames et tombent automatiquement dans le réceptacle.



Pour vider le réceptacle, soulevez simplement d'une main l'ensemble du couvercle de découpe (partie supérieure et inférieure) et retirez-le.

Pour retirer la grille de découpe, ouvrez la partie supérieure de découpe et retirez prudemment la grille de découpe en utilisant les poignées moulées.

REMARQUE : Avec le coupe légumes et tomates vous pouvez aussi facilement couper des pommes de terre cuites, des œufs, des champignons, de la mozzarella et d'autres aliments mous. Il n'est pas adapté pour couper des aliments plus durs, comme p.ex. des pommes de terre crues, des pommes, des courgettes ou des carottes.

REMARQUE : Pour les gros morceaux d'aliments ou ceux qui doivent être coupés dans le sens de la longueur, appuyez sur l'aliment avec la partie supérieure de découpe pour éviter qu'il ne glisse. Quand vous ne pouvez pas appuyer facilement sur un aliment, alors cet aliment N'EST PAS adapté à ce type de découpe.

4.3 Conseils et astuces – Grilles de découpe

REMARQUE : Les boîtiers en plastique ne sont pas adaptés pour garder des agrumes. Cela peut entraîner une légère modification du réceptacle. La fonctionnalité n'est cependant pas affectée.

- Pour la conservation, vous pouvez fermer le réceptacle avec le couvercle fraîcheur pratique. Le réceptacle peut ainsi être également utilisé comme boîte fraîcheur.
- Pour couper en dés, posez l'aliment à plat sur la grille de découpe. Par exemple, pour une soupe de pommes de terre coupez tout d'abord les pommes de terre en rondelles. Puis disposez plusieurs tranches les unes sur les autres sur la grille de découpe pour les couper en dés. Vous pouvez procéder de la même façon avec des concombres, courgettes, etc.
- Pour couper des bâtonnets, p. ex. pour faire des frites, posez les pommes de terre l'une après l'autre debout sur la grille de découpe. Appuyez avec la partie supérieure de découpe pour empêcher l'aliment de glisser. Vous pouvez ainsi couper des bâtonnets de cornichon, de pomme, etc., pour déguster avec un dip. Quand vous ne pouvez pas appuyer facilement sur un aliment, alors cet aliment N'EST PAS adapté à ce type de découpe.
- Placez l'aliment avec la partie à couper sur la surface de découpe souhaitée.
- Découpe facile en utilisant la bonne technique : Posez votre main forte (pour les gauchers, la main gauche ; pour les droitiers, la main droite) à l'extérieur de la partie supérieure de découpe. L'autre main se trouve au centre de la partie supérieure de découpe. Appuyez ensuite fortement d'un seul coup vers le bas.
- Trempez les grilles de découpe dans l'eau avant de commencer. Les lames humides coupent plus facilement et vous avez besoin de moins de force. Pendant la découpe, la grille de découpe est conservée humide par l'humidité des légumes.
- Le couvercle de découpe peut aussi être utilisé avec le bol en verre. Ainsi les ingrédients peuvent être coupés directement dans le bol en verre et placés ensuite dans le four. Il n'est pas nécessaire de transvaser le produit.
- Pendant la préparation vous pouvez placer le tapis en silicone sous le bol en verre pour assurer une bonne stabilité sur le plan de travail.

4.4 Utilisation des rabots



AVERTISSEMENT !


Risque de coupures !

Les lames sont très coupantes. Manipulez toujours les accessoires uniquement au niveau des parties en plastique et ne touchez en aucun cas les lames avec les mains ou toute autre partie du corps.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, placez TOUJOURS le protège-lame sur la lame en V.


En cas de non-utilisation du rabot réglable, le régler toujours sur la position « lock » sur la graduation de réglage de l'épaisseur de coupe. Dans cette position, le plateau remonte par dessus la lame et vous protège ainsi contre les blessures.

Robot réglable



Réglage de l'épaisseur de découpe


Le bouton de réglage de l'épaisseur situé sous le robot réglable permet de régler individuellement la hauteur du plateau de découpe (réglable en hauteur) sur l'épaisseur de découpe voulue.




Dans le sens des aiguilles d'une montre : Le plateau de découpe est soulevé pour couper des rondelles plus fines

Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : Le plateau de découpe est abaissé pour couper des rondelles plus épaisses

„lock“ : Le plateau de découpe est plus haut que les lames pour ranger et conserver en toute sécurité





Mettez le robot réglable dans la partie inférieure de découpe, réglez l'épaisseur de coupe et enlevez le protège-lame.




Faites glisser l'aliment sur la lame en V avec des mouvements rapides. Utilisez toujours le poussoir ou le Handy Hopper pour vous protéger des coupures.

Robot fixe/Mandoline multi-râpes





Insérez le cadre Vario dans la partie inférieure de découpe, endiquez le rabot fixe ou le mandoline multi-râpes et retirez le protège-lame.



Faites glisser l'aliment sur la lame avec des mouvements rapides. Utilisez toujours le poussoir ou le Handy Hopper pour vous protéger des coupures.

4.5 Conseils et astuces – Rabot

- Tous les rabots (mandoline multi-râpes et rabot fixe uniquement adaptés au cadre Vario) peuvent aussi être utilisés à main libre, de façon à pouvoir raboter directement sur un plat cuisiné ou le plan de travail. Les picots antidérapants permettent de râper simplement et en toute sécurité.
- Pour faciliter la découpe, faites glisser l'aliment ou le poussoir avec votre main forte et fixez le rabot avec votre autre main sur la poignée.

Utilisation du poussoir




AVERTISSEMENT !

Les aiguilles en métal sont pointues et aiguisées. Ne touchez pas les aiguilles avec les doigts.




ATTENTION !


Déplacez toujours le poussoir en direction de la flèche imprimée, de sorte qu'aucun dommage matériel ne puisse survenir.



Fixez l'aliment sur les 3 aiguilles en métal. Le tampon sur la partie supérieure est ainsi poussé.
Maintenez fermement les aliments plus longs (carotte, concombre, etc.) dans les deux échancrures.




Placez le poussoir transversalement sur le cadre et faites-le glisser sur la lame en effectuant des mouvements rapides.




L'aliment est tranché automatiquement grâce à une pression constante sur le tampon.
Les restes éventuels peuvent être simplement retirés en appuyant sur le tampon.


Utilisation du Handy Hopper




Placez le Handy Hopper sur le robot réglable de façon à ce que les patins de glissement glissent à partir de la poignée sur les guidages latéraux.



Appuyez en même temps sur les clips latéraux et retirez le couvercle. Versez les aliments.





Placez le tampon au centre et appuyez sur le couvercle jusqu'à ce que les clips latéraux s'enclenchent de manière audible.




Faites glisser le Handy Hopper sur la lame en V avec des mouvements rapides.

4.6 Utilisation des râpes





Mettre le Cadre Vario dans la partie inférieure de découpe, fixer la râpe souhaitée et enlever le protège-lame.



Rabotez les aliments avec un mouvement rapide sur la râpe.

4.7 Conseils et astuces – Râpes

Toutes les râpes (uniquement adaptées au cadre Vario) peuvent également être utilisées en mode main levée, de sorte que vous pouvez râper directement sur les plats finis ou sur le plan de travail. Grâce aux pieds antidérapants, le « rapâge à main levée » est facile et sans danger.

5 Nicer Julietti XL



5.1 Assemblage / Utilisation




AVERTISSEMENT !

Risque de coupures !


Les lames sont très coupantes. Manipulez toujours les accessoires uniquement au niveau des parties en plastique et ne touchez en aucun cas les lames avec les mains ou toute autre partie du corps.



Placer le cadre Julietti avec les deux petits nez dans les encoches correspondantes de la partie de découpe inférieure et fixer le de manière audible avec la languette demi ronde dans la poignée moulée.




Installez la pièce spirale souhaitée dans le cadre et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son enclenchement. Veillez à ce que la lame soit dirigée vers le bas du réceptacle après l'assemblage (prenez également en compte les marquages sur le cadre et la pièce spirale).




Introduisez le légume dans la pièce spirale et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en exerçant une légère pression.

6 Sécurité et rangement



Grâce aux housses de protection, les grilles de découpe peuvent être rangées en toute sécurité.



Une grande partie des accessoires peut être rangée dans le bac de rangement.

7 Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT !

Risque de coupures avec les lames coupantes !

Ne touchez pas les lames avec les mains. Saisissez toujours les grilles par les pièces en plastique.




ATTENTION !

Nettoyez le produit immédiatement après l'utilisation afin de prévenir la formation de germes et de moisissures.

- Démontez le produit avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de produit nettoyant agressif ou corrosif ni d'éponge rugueuse.
- Laissez sécher toutes les pièces avant de les ranger.
- Nous vous recommandons de nettoyer toutes les pièces, lames ou couteaux contenus (p. ex. grilles de découpe, robot, râpe) à la main afin d'assurer leur qualité et leur précision durablement.

REMARQUE : Certains types de fruits et de légumes peuvent colorer les pièces en plastique (p. ex. la betterave). Un nettoyage fréquent du réceptacle au lave-vaisselle peut affecter la transparence du matériau. Ceci est normal et sans danger, et n'altère pas les performances du produit.

Nettoyage des grilles de découpe



Évitez de toucher les côtés tranchants des lames avec vos mains pendant le nettoyage.


Si des résidus alimentaires sont coincés entre les lames, tournez la grille de découpe côté tranchant vers le bas et retirez soigneusement les résidus alimentaires.

Fonction Auto-Nettoyage



Appuyez sur le bouton « Push » au-dessus de la partie supérieure de découpe pour nettoyer l'emporte-pièce fixe intégré. La grille de nettoyage intégrée est automatiquement poussée vers le bas et retire elle-même les petits restes de nourriture coincés dans l'emporte-pièce.

Le couvercle doit pour cela être ouvert. Si l'auto-nettoyage est effectué avec le couvercle fermé, aucune grille de découpe ne doit se trouver dans le cadre.



En particulier, lors du nettoyage au lave-vaisselle, l'eau peut pénétrer dans la partie supérieure de découpe. L'eau peut s'écouler par les ouvertures correspondantes. Pour enlever l'eau, tenez la partie supérieure de découpe verticalement avec les ouvertures vers le bas et secouez-la doucement. Pour la sécher complètement, mettez-la à la verticale (avec les ouvertures vers le bas).

8 Élimination

Dans le cas où le produit ou l'accessoire ne peut plus être utilisé, il fait partie des déchets ménagers privés. L'appareil sera éliminé par les entreprises de collecte communales.

L'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage conformément aux normes écologiques et déposez-le dans un centre de recyclage.

Si vous avez des questions concernant le produit, les accessoires ou les pièces de rechange, veuillez contacter votre revendeur local.

Inhoudsopgave

1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN -VOORSCHRIFTEN	47
1.1 Beoogd gebruik	48
1.2 Veiligheidsvoorschriften	48
2 Voor het eerste gebruik	49
3 Productonderdelen	50
4 Nicer Dicer Chef Professional – mesinzetstukken, schaaaf en raspinzetstukken	52
4.1 In elkaar zetten	52
4.2 Toepassing van de mesinzetstukken	53
4.3 Tips en trucs – mesinzetstukken.....	55
4.4 Gebruik van de schaaaf.....	55
4.5 Tips en trucs – schaven	57
4.6 Gebruik van de raspinzetstukken.....	58
4.7 Tips en trucs – Raspopzetstukken	59
5 Nicer Julietti XL.....	59
5.1 In elkaar zetten/Gebruik.....	59
6 Veiligheid en opslag	60
7 Onderhoud en reiniging	60
8 Afvoeren.....	61

Neem de tijd om deze bedieningshandleiding aandachtig door te lezen.

Neem voor uw eigen veiligheid en die van anderen de veiligheidsvoorschriften uit deze handleiding te allen tijde in acht.

Bewaar deze bedieningshandleiding om deze later opnieuw te kunnen raadplegen. Geef de handleiding altijd aan de nieuwe eigenaar als u het product weggeeft.

De afbeeldingen in deze bedieningshandleiding zijn bedoeld als schematische hulp ten behoeve van een correct gebruik van het product. Ze kunnen in detail afwijken van het originele product.

1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN -VOORSCHRIFTEN

Betekenis van de gebruikte symbolen

U kunt gewond raken wanneer u deze voorschriften niet in acht neemt.



VOORZICHTIG!

Er kan materiële schade ontstaan.



LET OP!

Er kan materiële schade ontstaan.

1.1 Beoogd gebruik

- Het product is bedoeld om levensmiddelen klein te snijden.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in het huishouden. Het is uitdrukkelijk niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- Het product is niet geschikt voor het klein snijden van:
 - Levensmiddelen in bevroren toestand
 - Pitten enz.
 - Botten of andere niet-eetbare delen van levensmiddelen
- De hulpstukken (behalve de glazen schaal) zijn niet geschikt voor gebruik in de magnetron of oven.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (volwassenen en kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of door personen zonder praktische ervaring met het gebruik van huishoudelijke apparaten, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en duidelijke instructies geeft voor het gebruik van het apparaat.
- Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in de bedieningshandleiding. Ieder ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik.

1.2 Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR OP LETSEL DOOR DE SCHERPE MESJES

- De mesjes zijn bijzonder scherp! Pak de opzetstukken altijd beet bij het plastic en raak de mesjes niet met de handen of andere lichaamsdelen aan. Ga voorzichtig met het product om.
- Voorkom dat handen, haren, losse kleding en andere voorwerpen in contact komen met de messen.
- U snijdt de levensmiddelen door het deksel naar beneden te drukken. Probeer in geen geval levensmiddelen met uw vingers door de scherpe inzetstukken te drukken.
- Gebruik een afwasborstel of een ander hulpmiddel om levensmiddelenresten uit de hulpstukken of tussen de messen te verwijderen.

JUISTE ONGANG MET HET PRODUCT

- Plaats het product te allen tijde op een droge, schone, effen en stabiele ondergrond.
- Houd voldoende afstand van warmtebronnen als het fornuis, de oven of open vuur om te voorkomen dat het product beschadigd raakt.
- Controleer het product voor elk gebruik op beschadigingen. Gebruik het product of bijbehorende accessoires alleen als ze onbeschadigd zijn.
- Voer zelf nooit aanpassingen of reparaties aan het apparaat uit.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de originele onderdelen om beschadiging van het apparaat te voorkomen en de kans op letsel te verkleinen.
- Wij wijzen u erop dat de snijvlakken van de inzetstukken niet geschikt zijn voor het snijden van harde levensmiddelen zoals wortels, ongeschilde pompoen e.d. Verwijder voor gebruik alle pitten en eventueel de schil.

GEBRUIK VAN DE GLAZEN SCHAAL IN DE OVEN

- De glazen schaal is geschikt voor gebruik in de oven tot 250 °C.
- Gebruik altijd een rooster en plaats de glazen schaal niet direct op de bodem van de oven.
- Gebruik geschikte ovenwanten of pannenlappen om de glazen schaal uit de oven te halen – verbrandingsgevaar!
- Vul geen koud water in de hete glazen schaal, anders bestaat gevaar voor beschadiging van het materiaal. Giet ook geen kokendhete vloeistoffen in een koude glazen schaal. Verwarm de schaal en de inhoud altijd samen.

2 Voor het eerste gebruik




VOORZICHTIG!


Verstikkingsgevaar door plastic folie en plastic zakjes! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.

- **Controleer** de set voor het eerste gebruik op volledigheid en eventuele transportschade. De juiste inhoud van de verpakking vindt u op de verpakking zelf of op een apart inlegvel. Bij het productieproces van de glazen schaal kunnen er kleine luchtbelletjes en sliertjes in het glas ontstaan. Dit vormt geen beperking van de functie van de glazen schaal en is dus geen reden voor reclamatie.
- **Verwijder** het verpakkingsmateriaal en eventueel op het product aanwezige etiketten die als transportbescherming dienen of een commerciële functie hebben.
- **Reinig** alle onderdelen voor het eerste gebruik om alle stoffen die tijdens de productie zijn achtergebleven, te verwijderen (zie tevens: Onderhoud en reiniging).


3 Productonderdelen




Varioframe









Vershouddeksel



Opbergvak



<p>Mesinzetstukken</p>	 <p>6 x 6/6 x 30 mm 12 x 48 mm 24 x 24 mm</p>
<p>Mesinzetstukken</p>	 <p>Mesinzetstuk achtsten + stempel Tomaten-groentesnijder + stempel (9 mm)</p>
<p>Raspozetstukken (voor varioframe)</p>	 <p>fijn grof Julienne</p>
<p>Schaaf</p>	 <p>Schaaf, verstelbaar Handy Hopper Schaaf, niet verstelbaar (voor varioframe) Multischaaf (voor varioframe) Snijgoedhouder</p>
<p>Nicer Julietti XL</p>	 <p>XL-Frame-inzetstuk (voor ondergedeelte van de snijder) XL-Spiraalinzetstuk met Julietti mesje XL-Spiraalinzetstuk met glad mesje</p>
<p>Glazen schaal</p>	 <p>Glazen schaal (inhoud: 2.800 ml) Siliconemat</p>

In deze bedieningshandleiding passeren alle verkrijgbare accessoires van dit product de revue. De juiste inhoud van de verpakking vindt u op de verpakking zelf of op een apart inlegvel. Niet-meegeleverde accessoires kunt u uiteraard zelf aanschaffen.

4 Nicer Dicer Chef Professional – mesinzetstukken, schaaf en raspinzetstukken

4.1 In elkaar zetten




VOORZICHTIG!


Kans op snijwonden!

De mesjes zijn bijzonder scherp. Pak de opzetstukken altijd beet bij het plastic en raak de mesjes niet met de handen of andere lichaamsdelen aan.

Bewaar dit product buiten bereik van kinderen en dieren.




Plaats het onderste gedeelte op de opvangbak en klik hem hoorbaar vast.




Plaats al naar behoefte het snijdeskel, de verstelbare schaaf of het varioframe in een hoek van 90° (loodrecht) in de daarvoor bestemde houders aan de zijkant. Bij de verstelbare schaaf en het varioframe zitten de uitsparingen aan de zijkant van de handgreep.

Snijbovenstuk, varioframe of schaaf kunnen alleen in verticale (90°) stand verwijderd worden: klap het toebehoren omhoog en haal het naar boven toe uit het snijonderstuk.



Verwijdering van toebehoren uit het snijonderstuk met behulp van de greepuitsparing: grijp onder de halfronde klep en haal het toebehoren uit het snijonderstuk.



Verwijdering van toebehoren uit het varioframe met behulp van de greepuitsparing: grijp onder de uitsparing en haal het toebehoren uit het varioframe.

4.2 Toepassing van de mesinzetstukken



VOORZICHTIG!

Kans op snijwonden.

De mesjes zijn bijzonder scherp. Pak de opzetstukken altijd beet bij het plastic en raak de mesjes niet met de handen of andere lichaamsdelen aan.

U snijdt de levensmiddelen door het deksel naar beneden te drukken. Probeer in geen geval levensmiddelen met uw vingers door de scherpe inzetstukken te drukken.



LET OP!

Trek nooit hard aan het snijgedeelte wanneer het na een keer trekken niet loslaat – dit kan namelijk leiden tot beschadigingen aan het apparaat. Als levensmiddelen klem mochten raken tussen de messen, kunt u het snijvlak omdraaien (naar de niet scherpe kant) en het levensmiddel er voorzichtig uitdrukken.


Wij wijzen u erop dat de snijvlakken van de inzetstukken niet geschikt zijn voor het snijden van harde levensmiddelen zoals wortels, ongeschilde pompoen e.d. Verwijder voor gebruik alle pitten en eventueel de schil.

Zorg ervoor dat altijd de juiste stempel gebruikt wordt in combinatie met het bijhorende inzetstuk.


Levensmiddelen voorbereiden

- Was de levensmiddelen en verwijder eventueel aanwezige steeltjes, pitten en, indien nodig, de schil. U dient erop te letten dat het levensmiddel dusdanig op maat moet worden gesneden dat er aan alle vier kanten voldoende ruimte overblijft tussen het levensmiddel en de randen van het snijvlak.
- Leg het levensmiddel met de aangesneden kant op het gewenste snijvlak.



A – Reepjes/blokjes snijden




B – Tomaten-groentesnijder




C – In achtsten snijden




Plaats het gewenste mesinzetstuk met de 2 kleine neuzen in de daarvoor bestemde uitsparingen van het snijonderstuk en laat het met de halfronde klep hoorbaar in de greepuitsparing vastklikken. Raak de mesjes nooit met uw handen aan.



Bij gebruik van de tomaten-groentensnijder of het mesinzetstuk voor achtsten, de overeenkomstige stempel in de bovengedeelte snijder bij het snijblad plaatsen, zodat de ronde nokken aan de achterkant van de inzet in de overeenkomstige uitsparingen in de houder passen. Druk stevig aan.



Leg het levensmiddel op het mesinzetstuk en druk het snijbovenstuk met beide handen krachtig in één keer naar beneden. Het snijgoed wordt door de messen gedrukt en valt automatisch in de opvangbak.



Til de complete snijdeksel (bovenste en onderste gedeelte samen) en verwijder het om het snijgoed uit de bak te kunnen halen.
Om het mesinzetstuk te verwijderen, opent u het bovenste snijgedeelte en verwijdert u het mesinzetstuk voorzichtig door gebruik te maken van de uitsparingen.

OPMERKING: Met de tomaten-groentesnijder kunt u ook heel eenvoudig gekookte aardappels, eieren, paddestoelen, mozzarella en andere zachte levensmiddelen verwerken. Hij is niet geschikt voor het snijden van hardere levensmiddelen zoals rauwe aardappels, appels, courgettes of wortels.

AANWIJZING: Grote stukken of stukken die via de kopse kant gesneden moeten worden, drukt u licht aan met het snijdeksel, zodat ze niet meer kunnen verschuiven. Kunt u een levensmiddel niet licht aandrukken, dan is het NIET geschikt voor deze manier van snijden.

4.3 Tips en trucs – mesinzetstukken

AANWIJZING: De opvangbakken van kunststof zijn niet geschikt om citrusvruchten in te bewaren. Deze kunnen het oppervlak van de bak aantasten. De functionaliteit van de bak wordt er echter niet door beperkt.

- Het snijgoed kunt u in de opvangbak bewaren als u deze afsluit met het praktische vershouddeksel. De opvangbak kan zo als vershoudbak gebruikt worden.
- Om blokjes te snijden legt u de levensmiddelen plat op het snijvlak. Voor een aardappelsoep kunt u de aardappelen bijvoorbeeld eerst in plakken snijden. U kunt meerdere plakken op elkaar leggen om vervolgens de blokjes te snijden. Dit is ook mogelijk met bijvoorbeeld komkommers of courgette enz.
- Om julienne te snijden, zoals voor frietjes, legt u de aardappels achter elkaar met de korte kant op het snijvlak. Aandrukken met het snijrooster, zodat ze niet meer kunnen verschuiven. Op deze manier kunt u ook lekkere frites snijden van bijvoorbeeld komkommer of appels om te dippen. Kunt u een levensmiddel niet licht aandrukken, dan is het NIET geschikt voor deze manier van snijden.
- Leg het levensmiddel met de aangesneden kant op het gewenste snijvlak.
- Makkelijk snijden met de juiste techniek: Plaats uw goede hand (links voor linkshandigen, rechts voor rechtshandigen) op het bovenste gedeelte van het snijdeksel. Leg de andere hand midden op het deksel. Druk het deksel nu in één keer krachtig naar beneden.
- Dompel de mesjes voor gebruik onder in water. Vochtige messen snijden eenvoudiger en vereisen minder kracht. Tijdens het snijden blijven de messen vochtig door het vocht van het snijgoed.
- Het snijdeksel kan ook met de glazen schaal gebruikt worden. Zo kunt u de ingrediënten voor gratins direct boven de glazen schaal snijden. Aansluitend hoeft u deze alleen nog maar in de oven te zetten. Geen omvullen nodig.
- Voor een vaste stand op het werkvlak kunt u de siliconenmat tijdens de bereiding onder de glazen schaal leggen.

4.4 Gebruik van de schaaf



VOORZICHTIG!


Kans op snijwonden!

De mesjes zijn bijzonder scherp. Pak de opzetstukken altijd beet bij het plastic en raak de mesjes niet met de handen of andere lichaamsdelen aan.

Wanneer u het apparaat niet gebruikt dient u TE ALLEN TIJDE het beschermstukje op het V-vormige mes te plaatsen.


Wanneer de verstelbare schaaf niet gebruikt wordt, de snijdikte altijd op 'lock' instellen. In deze positie wordt de snijplank opgetild tot boven de mesjes en bent u beschermd tegen eventuele verwondingen.

Verstelbare schaar



Instellen van de snijdikte


Met behulp van de snijdikteregelaar aan de onderzijde van de verstelbare schaar kan de in hoogte verstelbare toevoerplaat individueel ingesteld worden op de gewenste snijdikte.




Met de klok meedraaien: Schuif wordt opgetild voor dünnere plakjes

Tegen de klok indraaien: Schuif laten zakken voor dikkere plakjes

„lock“: De aanvoerplaat ligt nu hoger dan de messen om veilig op te bergen en te bewaren.





Plaats de verstelbare schaar in het snijonderstuk, stel de snijdikte in en verwijder de mesbeschermmer.




Voer het snijgoed met vlotte bewegingen over het V-vormige mes. Gebruik ter bescherming tegen snijwonden altijd de snijgoedhouder of de Handy Hopper.

Vaste schaar/Multischaaf





Steek het varioframe in het ondergedeelte snijder, vaste schaaf of multischAAF plaats en daarna de mesbescherming verwijderen.



Voer het snijgoed met vlotte bewegingen over het V-vormige mes. Gebruik ter bescherming tegen snijwonden altijd de snijgoedhouder.

4.5 Tips en trucs – schaven

- Alle schaven (multischAAF en vaste schaaf) alleen gebruiken met het varioframe kunnen ook los gebruikt worden zodat direct boven gerechten of het werkvlak geschaafd kan worden. Dankzij de antislipsteunen kunt u er veilig en eenvoudig mee schaven.
- Om makkelijk te kunnen snijden beweegt u de levensmiddelen resp. de snijgoedhouder met uw sterkste hand en houdt u de schaaf met de andere hand vast.

Gebruik van de snijgoedhouder




VOORZICHTIG!

De metalen pinnen zijn scherp. Raak de pinnen niet aan met uw vingers.




LET OP!


Beweeg de snijgoedhouder altijd in de richting van de opgedrukte pijl, anders kan hij beschadigd raken.



Prik de levensmiddelen vast met de 3 metalen pinnen. De stempel aan de bovenzijde wordt er daarbij uitgedrukt. Beide uitsparingen zorgen ervoor dat u ook grotere stukken groente (wortels, komkommers enz.) stevig vast kunt houden.




Plaats de snijgoedhouder haaks op het frame en haal hem in vlotte bewegingen over het mes.




Door gelijkmatig op de stempel te drukken wordt het snijgoed automatisch aangevoerd.
Door op de stempel te drukken kan het overgebleven gedeelte snel en simpel verwijderd worden.


Gebruik van de Handy Hopper




Plaats de Handy Hopper zo op de verstelbare schaf dat de glijopeningen vanaf de greep in elkaar glijden.



Druk de clips aan de zijkant in en verwijder het deksel.
Vul de Handy Hopper met levensmiddelen.





Plaats de stempel midden op de Hopper en druk het deksel stevig aan totdat de clips duidelijk hoorbaar vastklikken.




Beweeg de Handy Hopper met vlotte bewegingen over het V-vormige mes.

4.6 Gebruik van de raspinzetstukken





Plaats het varioframe in het snijonderstuk, laat de gewenste rasp vastklikken en verwijder de bescherming.



Beweeg het levensmiddel met vlotte bewegingen heen en weer over de rasp.

4.7 Tips en trucs – Raspopzetstukken

Alle raspopzetstukken (alleen in combinatie met het varioframe) kunnen ook los gebruikt worden, zodat direct boven het gerecht of op het werkblad kan worden geraspt. Door de anti-slip voeten is los raspen gemakkelijk en veilig.

5 Nicer Julietti XL



5.1 In elkaar zetten/Gebruik




VOORZICHTIG!

Kans op snijwonden!


De mesjes zijn bijzonder scherp. Pak de opzetstukken altijd beet bij het plastic en raak de mesjes niet met de handen of andere lichaamsdelen aan.



Plaats het Juliettiframe met de 2 kleine neuzen in de daarvoor bestemde uitsparingen van het snijonderstuk en laat het met de halfronde klep hoorbaar in de greepuitsparing vastklikken.




Plaats de spiraalinzetstuk in het frame en draai hem met de klok mee tot hij vastklikt. Zorg ervoor, dat het mes na het plaatsen naar beneden gericht is (let daarvoor ook op de markeringen op de houder en de spiraalinzetstuk).




Steek de groente in de spiraalinzetstuk en druk deze voorzichtig met de klok mee naar beneden.

6 Veiligheid en opslag



Met de beschermers kunnen de mesinsetstukken veilig worden opgeborgen.



Bijna alle accessoires kunnen in het opbergvak worden opgeborgen.

7 Onderhoud en reiniging



VOORZICHTIG!

Kans op snijwonden door de scherpe messen!

Raak de mesjes niet met uw handen aan. Pak de accessoires uitsluitend vast aan het kunststof gedeelte.




LET OP!

Maak het product meteen na gebruik schoon om schimmels geen kans te geven.

- Haal het product uit elkaar voordat u het reinigt.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen of -pads.
- Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u deze opbergt.
- We raden aan om alle onderdelen (mesjes, inzetstukken, rasp, schaaaf) met de hand te reinigen om de kwaliteit en de scherpte zo lang mogelijk te behouden.

AANWIJZING: De kunststof onderdelen kunnen door sommige groente- en fruitsoorten verkleuren (bijv. rode biet). Vaak reinigen in de vaatwasmachine kan de transparante eigenschappen van het materiaal aantasten. Dit is normaal en vormt geen enkel probleem voor verder gebruik.


Reinigen van de mesinzetstukken



Zorg ervoor dat uw handen bij het schoonmaken niet in aanraking komen met de mesjes.


Als er etensresten tussen de messen terecht komt, draai dan het mesinzetstuk met de scherpe kant naar beneden en verwijder voorzichtig de etensresten.

Zelfreinigende functie



Druk op de ,push'-knop bovenop het bovenste gedeelte van het snijdeksel om de geïntegreerde fritessnijder te reinigen. Het geïntegreerde reinigingsrooster wordt automatisch naar beneden gedrukt en verwijdert zelfs de allerkleinste levensmiddelenresten uit de fritessnijder.

Hiervoor dient het deksel geopend te zijn. Om de zelfreinigende functie in gesloten toestand te gebruiken, mogen er zich geen inzetstukken in het frame bevinden.



Vooral bij het schoonmaken in de vaatwasser kan er water het snijbovenstuk binnen dringen. Dit kan door de openingen weer weglopen. Om het water te verwijderen, houdt u het snijbovenstuk loodrecht met de openingen naar beneden en schudt u het even. Zet het om volledig te drogen rechtop neer (opening naar beneden).

8 Afvoeren

Indien het apparaat en/of de accessoires niet meer gebruikt kunnen worden, dient u deze bij het huishoudelijk afval af te voeren. Het kan met het normale huisvuil meegegeven worden.

Het verpakkingsmateriaal kan gerecycled worden. Lever het afval van de verpakking met het oog op het milieu gescheiden in.

Wanneer u vragen heeft over het product of een van de accessoires, kunt u contact opnemen met een lokale leverancier.

Indice

1 AVVERTENZE E INDICAZIONI DI SICUREZZA	62
1.1 Uso previsto	63
1.2 Indicazioni di sicurezza	63
2 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta	64
3 Componenti del prodotto	65
4 Nicer Dicer Chef Professional – Inserti lama, affettaverdure e inserti grattugia	67
4.1 Assemblaggio	67
4.2 Uso degli inserti lama	68
4.3 Trucchi e suggerimenti – Inserti lama	70
4.4 Uso dell'affettaverdure	70
4.5 Trucchi e suggerimenti – Affettaverdure	72
4.6 Uso degli inserti grattugia	73
4.7 Trucchi e suggerimenti – Inserti grattugia	74
5 Nicer Julietti XL	74
5.1 Assemblaggio/Utilizzo	74
6 Sicurezza e conservazione	75
7 Cura e pulizia	75
8 Smaltimento	76

Si prega di leggere accuratamente le presenti istruzioni per l'uso.

Ai fini della sicurezza propria e di terzi, prestare attenzione in particolare al capitolo relativo alle indicazioni di sicurezza e alle avvertenze contenute nel documento.

Conservare queste Istruzioni per l'uso per successive consultazioni. Cedere a terzi il prodotto sempre e solo insieme alle presenti istruzioni per l'uso.

Le immagini presenti in queste istruzioni per l'uso sono concepite per la rappresentazione schematica di un utilizzo corretto. Possono differire nei dettagli dal prodotto originale.

1 AVVERTENZE E INDICAZIONI DI SICUREZZA

Significato dei simboli utilizzati



ATTENZIONE!

Se le presenti indicazioni non vengono rispettate, sussiste il rischio di lesioni.



AVVISO!

Possono verificarsi danni materiali.

1.1 Uso previsto

- Impiegare il prodotto solo per tagliare alimenti.
- Impiegare il prodotto solo per usi domestici. Non è adatto all'utilizzo commerciale o industriale.
- Il prodotto non è adatto per:
 - Sminuzzare generi alimentari congelati
 - Sminuzzare noccioli, semi, ecc.
 - Sminuzzare ossi o altri componenti di generi alimentari non commestibili
- Non mettere gli accessori (tranne la vaschetta di vetro) nel forno a microonde o nel forno.
- Il prodotto non è destinato all'uso da parte di persone, adulti o bambini, con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con insufficiente esperienza pratica con attrezzi da cucina, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o che non abbiano ricevuto da essa istruzioni inequivocabili su come utilizzare il prodotto.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è considerato uso improprio.

1.2 Indicazioni di sicurezza

PERICOLO DI LESIONE CON LAME AFFILATE

- Le lame sono molto taglienti! Afferrare sempre la parte in plastica degli accessori e non toccare mai in nessun caso le lame con le mani o con altre parti del corpo. Usare il prodotto con prudenza.
- Assicurarsi che le lame non entrino mai in contatto con mani, capelli, abiti larghi o altri oggetti.
- Tagliare l'alimento esclusivamente premendo il coperchio. Non provare in nessun caso a fare pressione con le dita sull'alimento utilizzando il coltello.
- Utilizzare una spazzola o un attrezzo simile per rimuovere i residui di alimenti dal coltello o dalle lame.

UTILIZZO CORRETTO DEL PRODOTTO

- Disporre il prodotto sempre su una superficie asciutta, pulita, piana e stabile.
- Mantenere una distanza sufficiente dalle fonti di calore (ad es. piastre elettriche o forni) e da fiamme libere per evitare di danneggiare il prodotto.
- Controllare eventuali danni sul prodotto prima di ogni utilizzo. Non utilizzare prodotti o accessori danneggiati.
- Non apportare trasformazioni, riparazioni o modifiche di propria iniziativa al prodotto.
- Per evitare di danneggiare il prodotto e aumentare i rischi di lesioni, utilizzarlo solo con gli accessori originali.
- Fare attenzione a non tagliare con gli inserti lama gli alimenti troppo duri come carote, zucche non sbucciate o simili. Occorre rimuovere semi e noccioli prima della lavorazione e sbucciare l'alimento se necessario.

USO DELLA VASCHETTA DI VETRO NEL FORNO

- La vaschetta di vetro è adatta all'uso nel forno fino a 250 °C.
- Usare sempre una griglia e non mettere mai la vaschetta di vetro direttamente sul fondo del forno.
- Usare sempre guanti da forno o presine per togliere la vaschetta di vetro dal forno – pericolo di ustione!
- Non versare acqua fredda direttamente nella vaschetta calda, per non danneggiare il materiale. Analogamente, non versare mai liquidi bollenti in una vaschetta di vetro fredda. Riscaldare vaschetta e contenuto sempre insieme.

2 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta




ATTENZIONE!


Pericolo di soffocamento causato dalla pellicola o dai sacchetti di plastica!
Tenere i bambini e gli animali lontani dal materiale di imballaggio.

- **Controllare** che il set sia completo e che non abbia subito danni durante il trasporto. La dotazione del set che avete acquistato è indicata sulla confezione o sull'insero allegato separato.
Nel processo di produzione della vaschetta di vetro è possibile che si formino minime bollicine o strie nel vetro. Esse non limitano l'uso del prodotto e non sono motivo di reclamo.
- **Rimuovere** il materiale da imballaggio ed eventualmente le etichette applicate sul prodotto come protezione durante il trasporto o a scopo pubblicitario.
- **Pulire** tutte le parti prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, per rimuovere eventuali residui di produzione (vedi anche: Cura e pulizia).


3 Componenti del prodotto




Telaio Vario









Coperchio salvafreschezza



Inserto per la conservazione



(continua alla pagina seguente)

Inseri lama	 <p>6 x 6/6 x 30 mm 12 x 48 mm 24 x 24 mm</p>
Inseri lama	 <p>Insero lama per ottavi + stampino Tagliapomodori e tagliaverduraa + stampino (9 mm)</p>
Inseri grattugia (per telaio Vario)	 <p>a tagno fine a tagno grosso Julienne</p>
Affettaverdure	 <p>Affettaverdure, regolabile Handy Hopper Affettaverdure, non regolabile (per telaio Vario) Piano multiplo (per telaio Vario) Proteggi Dita</p>
Nicer Julietti XL	 <p>XL-Insero telaio (per la parte inferiore di taglio) XL-Insero lama a spirale con lama Julietti XL-Insero lama a spirale con lama liscia</p>
Vaschetta in vetro	 <p>Vaschetta in vetro (capacità: 2.800 ml) Tappetino in silicone</p>

Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono considerati tutti gli accessori disponibili del prodotto. La dotazione del set che avete acquistato è indicata sulla confezione o sull'inserto allegato separato. È ovviamente possibile acquistare in un secondo momento le parti non contenute nel set.

4 Nicer Dicer Chef Professional – Inserti lama, affettaverdure e inserti grattugia

4.1 Assemblaggio




ATTENZIONE!


Pericolo di lesioni da taglio!

Le lame sono molto taglienti. Afferrare sempre le parti in plastica e non toccare mai in nessun caso le lame con le mani o con altre parti del corpo.

Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali.




Mettere la parte inferiore di taglio sul recipiente e inserire in posizione con uno scatto.




Se necessario inserire la parte superiore di taglio, l'affettaverdure regolabile o il telaio Vario a 90° (verticalmente) negli appositi supporti laterali. Nell'affettaverdure regolabile e nel telaio Vario le relative cavità sono accanto al manico.

Staccare la parte superiore di taglio, il telaio Vario o l'affettaverdure è possibile solo in posizione verticale (90°): Aprire l'accessorio ed estrarlo dalla parte inferiore di taglio tirandolo verso l'alto.



Per estrarre gli accessori dalla parte inferiore di taglio, usare la maniglia a incavo: mettere la mano sotto la linguetta semirotonda ed estrarre gli accessori dalla parte inferiore di taglio.



Per estrarre gli accessori dal telaio Vario, usare la maniglia a incavo: mettere la mano sotto la linguetta semirotonda ed estrarre gli accessori dal telaio Vario.

4.2 Uso degli inserti lama



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da taglio.

Le lame sono molto taglienti. Afferrare sempre le parti in plastica e non toccare mai in nessun caso le lame con le mani o con altre parti del corpo.

Tagliare l'alimento esclusivamente premendo il coperchio. Non provare in nessun caso a fare pressione con le dita sull'alimento utilizzando il coltello.



AVVISO!

Se non fosse possibile chiudere la parte superiore di taglio con un unico gesto, **NON** continuare a spingere con forza, poiché si rischia di danneggiare il prodotto. Qualora l'alimento da tagliare si fosse attaccato alle lame, per rimuoverlo voltare l'inserto lama (sul lato non tagliente) ed estrarre con cautela l'alimento da tagliare.


Non tagliare con gli inserti della lama gli alimenti troppo duri come carote, zucche non sbucciate o simili. Occorre rimuovere semi e noccioli prima della lavorazione e sbucciare l'alimento se necessario.

Accertarsi sempre che si sta usando lo stampino corretto con l'inserto corrispondente.


Preparazione degli alimenti

- Lavare l'alimento ed eliminare i ceppi, i semi o i noccioli e, se necessario, la buccia. Tagliare l'alimento a pezzi piccoli, di dimensioni adatte alla superficie di taglio utilizzata, in modo tale da avere su tutti e quattro i lati una distanza sufficiente fra l'alimento e il telaio dell'inserto lama.
- Posizionare l'alimento con il lato spuntato sulla superficie di taglio desiderata.



A – Tagliare a bastoncino / a cubetti



B – Tagliapomodori e tagliaverdura




C – Tagliare in ottavi



Inserire l'inserto lama desiderato con i due nasi nelle apposite cavità della parte inferiore di taglio finché la linguetta semirotonda nella maniglia a incavo fa un chiaro clic. Assicurarsi di non toccare le lame con le mani.


Con l'impiego del tagliapomodori e tagliaverdura o l'inserto lama per ottavi,



inserire il relativo stampino nell'apposita griglia nella parte superiore di taglio in modo che i nasetti rotondi sul retro dello stampino si introducano nelle relative cavità della griglia. Premere con una certa forza.



Mettere gli alimenti sull'inserto lama e premere la parte superiore di taglio con entrambe le mani con un unico colpo verso il basso. L'alimento viene premuto con le lame e raccolto automaticamente nel recipiente.



Per svuotare il recipiente, sollevare e rimuovere il coperchio di taglio completo (parte superiore e inferiore di taglio). Fissare il recipiente con l'altra mano. Per rimuovere l'inserto lama, aprire la parte superiore di taglio ed estrarre accuratamente l'inserto lama utilizzando l'impugnatura infossata.

ATTENZIONE: Con l'inserto taglia pomodori e tagliaverdure è possibile tagliare anche patate e uova cotte, funghi, mozzarella e altri alimenti molli. Non è adatto per tagliare alimenti duri come per esempio patate, mele, zucchine o carote crude.

NOTA: Per pezzi grandi o pezzi da tagliare di costa, premere leggermente l'alimento da tagliare con l'aiuto della parte superiore di taglio in modo tale che non possa scivolare. Se non si riesce a premere facilmente un alimento, vuol dire che questo alimento NON è adatto a essere tagliato in questo modo.

4.3 Trucchi e suggerimenti – Inserti lama

NOTA: I recipienti di raccolta di plastica non sono adatti per la conservazione di agrumi. Questi possono portare a una trasformazione superficiale del contenitore. Tuttavia, il funzionamento non viene compromesso.

- Per la conservazione è possibile chiudere il recipiente con il pratico coperchio salvafreschezza. In tal modo, il recipiente può essere utilizzato come contenitore salvafreschezza.
- Per tagliare un alimento a cubetti, posizionarlo in modo piano sulla superficie di taglio. Per un minestrone di patate ad es. tagliare prima le patate a fette. Per tagliare le patate a cubetti, sovrapporre più fette contemporaneamente sulla lama. Procedere nello stesso modo anche con cetrioli per insalata, zucchine, ecc.
- Per tagliare un alimento a bastoncino, come ad es. per le patatine fritte, posizionare le patate di taglio una accanto all'altra sull'inserto lama. Premere con la parte superiore di taglio, in modo che non possano più scivolare. Allo stesso modo è possibile tagliare squisiti bastoncini di cetriolo, mela, ecc, per inzupparli poi in salsette. Se non si riesce a premere facilmente un alimento, vuol dire che questo alimento NON è adatto a essere tagliato in questo modo.
- Posizionare l'alimento con il lato spuntato sulla superficie di taglio desiderata.
- Tagliare facilmente con la tecnica giusta: appoggiare la mano più forte (per le persone mancine la mano sinistra, per i destrimani la mano destra) sulla parte esterna della parte superiore di taglio, tenendo la mano più debole al centro della parte superiore di taglio. Adesso, premere verso il basso con slancio in un unico gesto.
- Prima di utilizzare gli inserti lama, immergerli in acqua. I coltelli inumiditi tagliano più facilmente e necessitano di meno forza. Durante il processo di taglio, l'alimento che si sta tagliando aiuta a mantenere le lame inumidite.
- Il coperchio da taglio è adatto anche alla vaschetta di vetro. Gli ingredienti per sfornati possono essere tagliati direttamente nella vaschetta di vetro da mettere poi direttamente in forno, senza nessun travaso.
- Durante la preparazione, mettere il tappetino di silicone sotto la vaschetta di vetro per evitare che scivoli.

4.4 Uso dell'affettaverdure



ATTENZIONE!


Pericolo di lesioni da taglio!

Le lame sono molto taglienti. Afferrare sempre e solo la parte in plastica degli accessori e non toccare mai in nessun caso le lame con le mani o con altre parti del corpo.

Quando non si utilizza il prodotto, fissare SEMPRE la custodia protettiva sulla lama V.


Quando non si usa l'affettaverdure regolabile, mettere sempre il regolatore dello spessore di taglio sulla posizione "lock". In questa posizione, il piatto di alimentazione si solleva sopra l'altezza delle lame, proteggendo così da lesioni.

Affettaverdure regolabile




Impostazione della potenza di taglio

Il regolatore dello spessore di taglio sul lato inferiore dell'affettaverdure regolabile permette di impostare lo spessore di taglio desiderato sulla piastra di carico.




Sollevamento del piatto di alimentazione in senso orario: per fette più sottili
Abbassamento del piatto di alimentazione in senso antiorario: per fette più spesse

„lock“: Il piatto di alimentazione è più alto delle lame per conservare in modo sicuro.





Inserire l'affettaverdure regolabile nella parte inferiore di taglio, regolare lo spessore di taglio e togliere il proteggilama.




Passare l'alimento con movimenti veloci sopra la lama V.
 Per evitare di tagliarsi, usare sempre la mandolina o il Handy Hopper.

Affettaverdure fisso/Piano multiplo





Inserire il telaio Vario nella parte inferiore di taglio, far scattare il affettaverdure fisso o multiplo e rimuovere il proteggilama.



Passare l'alimento con movimenti veloci sopra la lama V.
Per evitare di tagliarsi, usare sempre la mandolina.

4.5 Trucchi e suggerimenti – Affettaverdure

- Tutte le mandoline (mandolina multipla e fissa solo con il telaio Vario) sono utilizzabili anche a mano libera per raspare direttamente sui piatti pronti o sulla superficie di lavoro. Grazie ai piedini di sostegno antiscivolo, il “taglio a mano libera” è facile e sicuro.
- Per tagliare con facilità, inserire l'alimento o il ferma-prodotto con la propria mano forte e fissare il affettaverdure con l'altra mano sul manico.

Utilizzo del ferma-prodotto




ATTENZIONE!

Gli aghi in metallo sono appuntiti e taglienti. Non toccare gli aghi con le dita.




AVVISO!


Muovere il ferma-prodotto sempre in direzione delle frecce sopra riportate, altrimenti il materiale può danneggiarsi.



Fissare l'alimento con i 3 aghi in metallo. In caso di domande sul dispositivo o i pezzi di ricambio/gli accessori, contattare il proprio rivenditore locale. Entrambi le protuberanze offrono una tenuta sicura anche per le verdure più lunghe (carote, cetrioli, ecc.).




Mettere il ferma-prodotto trasversalmente sul telaio e collocarlo sulla lama movimenti veloci.




Con una costante pressione sullo stampo, l'alimento da tagliare viene automaticamente aggiunto.
Eventuali resti possono essere eliminati facilmente premendo sullo stampo.


Utilizzo dell'Handy Hopper




Inserire il Handy Hopper sull'affettaverdure regolabile in modo tale che i pattini sul manico si infilino nelle guide laterali.



Comprimere i clip laterali e togliere il coperchio.
Inserire l'alimento.





Mettere al centro lo stampo e spingere in giù il coperchio finché i clip laterali non scattano in posizione.




Passare l'Handy Hopper con movimenti veloci sopra la lama V.

4.6 Uso degli inserti grattugia





Inserire il telaio Vario nella parte inferiore di taglio, bloccare la grattugia desiderata e togliere la protezione.



Strisciare ritmicamente gli alimenti sulla grattugia.

4.7 Trucchi e suggerimenti – Inserti grattugia

Tutti gli inserti grattugia (solo con il telaio Vario) sono utilizzabili anche a mano libera, per poter grattugiare direttamente sui piatti pronti o sul piano di lavoro. Grazie ai piedini di sostegno antiscivolo, "grattugiare a mano libera" è facile e sicuro.

5 Nicer Julietti XL



5.1 Assemblaggio/Utilizzo




ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da taglio!


Le lame sono molto taglienti. Afferrare sempre e solo la parte in plastica degli accessori e non toccare mai in nessun caso le lame con le mani o con altre parti del corpo.



Inserire il largo telaio Julietti con i due nasi nelle apposite cavità della parte inferiore di taglio finché la linguetta semirotonda nella maniglia a incavo fa un chiaro clic.




A questo punto, inserire nel telaio l'inserto per spirali desiderato e girare in senso orario finché non scatta in posizione. Assicurarsi che dopo l'inserimento la lama mostri verso il basso in direzione del recipiente (prestare attenzione anche alle marcature sul telaio e sull'inserto per spirali).




Inserire la verdura nell'inserto per spirali e, con una leggera pressione, girare in senso orario.

6 Sicurezza e conservazione



Con le coperture protettive, gli inserti lame possono essere riposti in modo sicuro



Gran parte degli accessori può essere riposta nell'inserto portaoggetti.

7 Cura e pulizia



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da taglio con le lame taglienti!

Non toccare mai le lame con le mani. Afferrare gli inserti sempre e solo sulla parte in plastica.




AVVISO!

Pulire il prodotto subito dopo l'utilizzo per prevenire la formazione di germi e muffa.

- Smontare il prodotto prima di pulirlo.
- Non utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi oppure tamponi di pulizia.
- Lasciare asciugare completamente tutte le parti prima di riporle.
- Si consiglia di pulire a mano tutte le parti, le lame e il coltello contenuti all'interno (ad es. inserti lama, affettaverdure, grattugia) per conservarne la qualità e il filo.


NOTA: È possibile che qualche tipo di verdura e di frutta tinga le parti di plastica (ad es. la barbabietola rossa). La pulizia frequente del recipiente nella lavastoviglie può compromettere la trasparenza del materiale. Questo è normale e non comporta rischi e inoltre non costituisce alcuna limitazione delle caratteristiche funzionali.

Pulizia degli inserti lama




Durante il lavaggio, non toccare il lato tagliente delle lame con le mani. Se residui di cibo rimangono intrappolati tra le lame, ruotare l'inserto delle lame in modo tale che il lato tagliente sia rivolto verso il basso e rimuoverli con cautela.

Funzione autopulente



Per la pulizia della griglia a punte integrata premere il tasto "Spingere" sul lato superiore della parte superiore di taglio. La griglia di pulizia integrata viene automaticamente spinta verso il basso e rimuove persino i più piccoli residui alimentari dalla griglia a punte.

Durante l'operazione, il coperchio deve essere aperto. Se l'autopulizia viene eseguita con il coperchio, l'inserto lama non deve trovarsi nel telaio.



Soprattutto durante il lavaggio nella lavastoviglie è possibile che dell'acqua penetri nella parte superiore di taglio. L'acqua può scorrere fuori attraverso le apposite aperture: basta tenere la parte superiore di taglio in posizione verticale con le aperture rivolte verso il basso e scuoterla delicatamente. Metterla quindi ad asciugare in posizione verticale (con le aperture verso il basso).

8 Smaltimento

Nel caso in cui non possano più essere usati, il prodotto e/o gli accessori devono essere smaltiti nei rifiuti domestici privati. L'impresa comunale addetta alla raccolta dei rifiuti provvederà al loro smaltimento.

Il materiale di imballaggio è riutilizzabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico ed eseguire la raccolta di rifiuti riciclabili.

In caso di domande sull'apparecchio, le parti di ricambio e/o gli accessori Vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore locale.

Índice

1 INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS.....	77
1.1 Uso apropiado	78
1.2 Indicaciones de seguridad	78
2 Antes del primer uso	79
3 Componentes del producto	80
4 Nicer Dicer Chef Professional: módulos de corte, cortadores y módulos de rallar.....	82
4.1 Montaje.....	82
4.2 Uso de los módulos de corte.....	83
4.3 Consejos y trucos – módulos de corte.....	85
4.4 Empleo del cortador	85
4.5 Consejos y trucos – cortadores	87
4.6 Empleo de los módulos de rallar.....	88
4.7 Consejos y trucos – Módulos de rallar.....	89
5 Nicer Julietti XL.....	89
5.1 Montaje/Usó.....	89
6 Seguridad y almacenamiento.....	90
7 Conservación y limpieza	90
8 Retirada del producto.....	91

Por favor, tómese un tiempo para leer detenidamente estas instrucciones de uso.

Por su seguridad y la de terceros, tenga en cuenta especialmente el capítulo «Indicaciones de seguridad» y las advertencias contenidas en este documento.

Conserve estas instrucciones de uso para posteriores consultas. Entregue este producto a un tercero siempre junto con estas instrucciones de uso.

Las ilustraciones de este manual están destinadas a ilustrar esquemáticamente la forma de uso correcta. Las ilustraciones pueden diferir en algunos detalles de los productos originales.

1 INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Significado de los símbolos empleados



¡PRECAUCIÓN!

Puede sufrir lesiones si no sigue estas instrucciones.



¡ATENCIÓN!

Puede causar daños materiales.

1.1 Uso apropiado

- El producto está destinado a trocear alimentos.
- El producto está indicado únicamente para su uso en el hogar. No es apto para su uso comercial o industrial.
- El producto no es apto para:
 - trocear alimentos congelados
 - trocear piedras, huesos, etc.
 - triturar huesos u otros componentes no comestibles de los alimentos
- Los accesorios (excepto el recipiente de cristal) no deben usarse en el microondas ni el horno.
- El producto no está concebido para que lo utilicen personas, tanto adultos como niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con una experiencia práctica deficiente con respecto al uso de utensilios de hogar, a no ser que sean vigiladas por una persona responsable de su seguridad o que unmissberstereciban de su parte instrucciones inequívocas sobre cómo usar el producto.
- Emplee el producto solamente tal y como se describe en las instrucciones de uso. Cualquier otro uso se considera uso indebido.

1.2 Indicaciones de seguridad

PELIGRO DE LESIONES POR CUCHILLAS AFILADAS

- ¡Las cuchillas están muy afiladas! Coja los accesorios siempre por la parte de plástico y nunca toque la cuchilla con las manos u otras partes del cuerpo. Tenga cuidado al usar el producto.
- Las manos, pelo, la ropa suelta o cualquier otro objeto no deberán entrar nunca en contacto con las cuchillas.
- Corte los alimentos únicamente empujando la tapa hacia abajo. Bajo ninguna circunstancia intente empujar los alimentos con los dedos a través de los módulos de corte.
- Utilice un cepillo para fregar o un instrumento similar para eliminar los residuos de alimentos de los módulos de corte o de las cuchillas.

MANEJO ADECUADO DEL PRODUCTO

- Coloque el producto siempre sobre una superficie seca, limpia, plana y estable.
- Mantenga una distancia respecto a fuentes de calor (por ejemplo, placas y horno) y a las llamas para evitar daños en el producto.
- Compruebe que el producto no esté dañado antes de cada uso. No utilice un producto dañado o accesorios dañado.
- No lleve a cabo ninguna modificación o reparación no autorizada en el producto.
- Utilice el producto solo con los accesorios originales ya que, en caso contrario, podría dañarlo o aumentar la posibilidad de lesiones.
- Tenga en cuenta que no pueden cortarse alimentos muy duros, tales como zanahorias, calabazas sin pelar o similares en los módulos de corte. Debe retirar las pepitas y huesos antes del procesamiento y la comida debe pelarse en caso necesario.

EMPLEO DEL RECIPIENTE DE CRISTAL EN EL HORNO

- El recipiente de cristal es apto para horno a una temperatura de hasta 250 °C.
- Utilice siempre una rejilla y no coloque el recipiente de cristal directamente en la base del horno.

- Use manoplas apropiadas para sacar el recipiente de cristal del horno (¡riesgo de quemaduras!).
- No eche agua fría en el recipiente de cristal caliente, ya que podría dañar el material. Asimismo, tampoco se deben echar líquidos calientes que estén hirviendo en un recipiente de cristal frío. Caliente siempre el recipiente y el contenido al mismo tiempo.

2 Antes del primer uso




¡PRECAUCIÓN!


¡Peligro de asfixia por films y bolsas de plástico! Mantenga a los niños y animales lejos del material de embalaje.

- **Compruebe** que el kit esté completo y no haya sufrido daños durante el transporte. Puede encontrar todos los accesorios que contiene el kit que ha adquirido en el paquete o el folleto separado.
Durante el proceso de fabricación del recipiente de cristal, pueden producirse leves manchas o burbujas de aire en el cristal. Esto no afecta a su funcionamiento y no es ningún motivo de reclamación.
- **Retire** el material de embalaje, así como las etiquetas ubicadas en el producto que se utilizan para protegerlo durante el transporte o para publicidad.
- **Limpie** todas las piezas antes del primer uso para eliminar cualquier residuo de protección (véase también Conservación y limpieza).


3 Componentes del producto




Marco multiusos









Tapa para conservación de frescura



Recipiente de conservación



Módulos de corte	 <p>6 x 6/6 x 30 mm 12 x 48 mm 24 x 24 mm</p>
Módulos de corte	 <p>Cortador para octavos + punzón Cortador de tomate y verduras + punzón (9 mm)</p>
Módulos de rallar (para el marco multiusos)	 <p>fino grueso Julienne</p>
Cortadores	 <p>Cortador, ajustable Handy Hopper Cortador, no ajustable (para el marco multiusos) Cepilladora múltiple (para el marco multiusos) Soporte de alimentos</p>
Nicer Julietti XL	 <p>XL-Rejilla del marco (para la parte inferior de corte) XL-Módulo espiral con Julietti hoja XL-Módulo espiral con hoja lisa</p>
Fuente de cristal	 <p>Fuente de cristal (capacidad 2.800 ml) Tapete de silicona</p>

En estas instrucciones de uso se han tenido en cuenta todos los accesorios disponibles del producto. Puede encontrar todos los accesorios que contiene el kit que ha adquirido en el paquete o el folleto separado. Por supuesto, puede adquirir partes no incluidas en su kit posteriormente.

4 Nicer Dicer Chef Professional: módulos de corte, cortadores y módulos de rallar

4.1 Montaje




¡PRECAUCIÓN!


¡Riesgo de lesiones por cortes!

Las cuchillas están muy afiladas. Coja las piezas siempre por la parte de plástico y nunca toque la cuchilla con las manos u otras partes del cuerpo.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y animales.




Coloque la parte inferior de corte en el recipiente colector y encájela (un sonido le indicará que las piezas han encajado correctamente).




Según sea necesario, coloque la parte superior de corte, el cortador ajustable o el marco multiusos en una posición de 90° (en vertical) en las hendiduras laterales previstas para ello. En el caso del cortador ajustable y el marco multiusos, las hendiduras correspondientes se encuentran en el lateral del mango.

La parte superior de corte, el marco multiusos o el cortador solo se pueden retirar en posición vertical (90°): levante el accesorio y sáquelo de la parte inferior de corte tirando hacia arriba.



Retirar los accesorios de la parte inferior de corte con ayuda de las molduras de agarre: agarre por debajo de la lengüeta semicircular y retire el accesorio de la pieza inferior de agarre.



Retirar los accesorios del marco multiusos con ayuda de las molduras de agarre: agarre por la moldura y retire el accesorio del marco multiusos.

4.2 Uso de los módulos de corte



¡PRECAUCIÓN!

Peligro de lesiones por cortes.

Las cuchillas están muy afiladas. Coja las piezas siempre por la parte de plástico y nunca toque la cuchilla con las manos u otras partes del cuerpo.

Corte los alimentos únicamente empujando la tapa hacia abajo. Bajo ninguna circunstancia intente empujar los alimentos con los dedos a través de los módulos de corte.



¡ATENCIÓN!

Si no puede cerrar la parte superior de corte de una vez, NO presione con fuerza. Esto podría dañar el producto. Si el alimento que se quiere cortar se engancha en las cuchillas, retírelo girando el módulo de corte (sobre la superficie no afilada) y separe el alimento con cuidado.

No deben cortarse alimentos muy duros, tales como zanahorias, calabazas sin pelar o similares con los módulos de corte.


Debe retirar las pepitas y huesos antes del procesamiento y la comida debe pelarse en caso necesario.

Asegúrese de combinar siempre el punzón correcto con la cuchilla correspondiente.


Preparación de alimentos

- Lave los alimentos y elimine bases de tallos, huesos o pepitas y, si es necesario, pieles. Debe cortar los alimentos en trozos pequeños para adecuarlos a la superficie de corte, de tal forma que haya espacio suficiente a los cuatro lados entre los alimentos y el marco del módulo de corte.
- Coloque los alimentos por la parte cortada sobre la superficie de corte deseada.



A – Cortar en tiras/dados




B – Cortador de tomate y verduras



C – Cortar en octavos




Coloque el módulo de corte que desee con los 2 pequeños salientes en las hendiduras correspondientes de la parte inferior de corte y encajela de forma audible con la lengüeta semicircular en la moldura de agarre. Asegúrese de no tocar las cuchillas con las manos.



Cuando utilice el cortador de tomates y verduras o la rejilla de corte para octavos, introduzca la cuña correspondiente en la cuchilla para corte en tiras de la parte superior de corte, de modo que las lengüetas redondas de la parte posterior de la cuña encajen en los huecos correspondientes de la cuchillas para corte en tiras. Presionar firmemente.



Ponga el alimento en el módulo de corte y, con ambas manos, presione con fuerza la pieza superior con un movimiento hacia abajo. El alimento se presiona con las cuchillas y se recoge automáticamente en el recipiente colector.



Para vaciar el recipiente colector, levante y quite simplemente con una mano la tapa de corte por completo (la parte superior e inferior de corte).

Para quitar el módulo de corte, abra la parte superior de corte y saque el módulo de corte con cuidado usando los asideros.

CONSEJO: con la rejilla de corte para tomate y verduras, también puede procesar fácilmente patatas cocidas, huevos, setas, mozzarella y otros alimentos tiernos. No es apropiada para trocear alimentos duros, como patatas crudas, manzanas, calabacines o zanahorias.

AVISO: Para trozos grandes o para aquellos que deben ser cortados verticalmente, sujete el alimento a cortar con la ayuda de la parte superior de las cuchillas para que no se deslice. Si hay un alimento que no se puede presionar fácilmente, el alimento NO es apropiado para este modo de corte.

4.3 Consejos y trucos – módulos de corte

AVISO: Los recipientes colectores de plástico no son aptos para almacenar cítricos. Estos pueden producir cambios superficiales del recipiente. No obstante, el funcionamiento no se verá afectado.

- Para el almacenamiento, puede cerrar el recipiente colector con la práctica tapa para la conservación de la frescura. De esta forma, el recipiente colector también se puede utilizar para la conservación de la frescura.
- Para cortar en dados, coloque el alimento de forma plana en la superficie de corte. Por ejemplo, para una sopa de patatas, corte en primer lugar las patatas en rodajas. Para cortar en dados, coloque varias rebanadas una encima de la otra sobre la cuchilla. Así también puede procesar pepinos, calabacines, etc.
- Para cortar barritas, como, p. ej., patatas fritas, coloque las patatas una tras otras en vertical sobre el módulo de corte. Presiónelas con la parte superior de corte, de modo que ya no puedan deslizarse. Así también puede cortar deliciosas tiras de pepinos, manzanas, etc. para untar. Si hay un alimento que se no puede presionar fácilmente, el alimento NO es apropiado para este modo de corte.
- Coloque los alimentos con la parte cortada sobre la superficie de corte deseada.
- Cortar fácilmente con la técnica adecuada: para ello, sitúe la mano que vaya a usar fuera sobre la parte superior de corte. Y la otra mano en el centro, sobre la parte superior de corte. Presione con fuerza y de una vez hacia abajo.
- Sumerja en agua los módulos de corte antes de empezar a trabajar con ellos. Las cuchillas humedecidas cortan con más facilidad y requieren menos fuerza. Durante el corte, las cuchillas se mantienen húmedas gracias a la humedad de los alimentos.
- La tapa de corte se puede utilizar también con el recipiente de cristal. Así, se pueden cortar los ingredientes para guisos directamente en el recipiente de cristal y, a continuación, simplemente colocarlo en el horno. No es necesario cambiar de recipiente.
- Para un apoyo seguro en la superficie de trabajo, mientras esté cocinando puede colocar el tapete de silicona debajo del recipiente de cristal.

4.4 Empleo del cortador



¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de lesiones por cortes!


Las cuchillas están muy afiladas. Coja los accesorios solo por la parte de plástico y nunca toque la cuchilla con las manos u otras partes del cuerpo.

Si no está utilizando la cuchilla, coloque SIEMPRE la protección en la cuchilla en forma de V.

Si no está usando el cortador ajustable, póngalo siempre en la posición «lock» (bloqueado) en la escala de grosor de corte.


En esta posición, la placa de alimentación sobresale de la altura de la cuchilla y evita lesiones.

Cortador ajustable



Ajuste del espesor de corte


Con ayuda del regulador de grosor de corte en la parte inferior del cortador ajustable, se puede colocar la placa de alimentación (de altura ajustable) en el grosor de corte deseado de forma personalizada.




En sentido de las agujas del reloj: Levante la placa de alimentación para conseguir unas lonchas más finas

En sentido contrario de las agujas del reloj: Baje la placa de alimentación para conseguir unas lonchas más gruesas

„lock“: La placa de alimentación está más alta que las cuchillas, para guardar y almacenar de forma segura.





Ponga el cortador ajustable en la parte inferior de corte, ajuste el grosor de corte y retire la protección en la cuchilla.




Coloque los alimentos sobre la cuchilla en forma de V realizando movimientos rápidos. Para protegerse de los cortes, utilice siempre el soporte de alimentos o el Handy Hopper.

Cortador fijo/Cepilladora múltiple





Introduzca el marco Vario en la parte inferior de la cortadora, acople el rallador fijo o el multirallador y retire el protector de la cuchilla.



Coloque los alimentos sobre la cuchilla realizando movimientos rápidos. Para protegerse de los cortes, utilice siempre el soporte de alimentos.

4.5 Consejos y trucos – cortadores

- Todos los ralladores (ralladores múltiples y ralladores fijos solo en combinación con el marco Vario) se pueden utilizar sin apoyo, de forma que se puede rallar directamente sobre el plato preparado o la encimera. Con las patas de apoyo antideslizantes, «rallar con las manos libres» es sencillo y seguro.
- Para un corte sencillo, guíe el alimento o el soporte de alimentos con la mano que usted prefiera y fije el Nicer Slicer al asa con la otra mano.

Uso del soporte de alimentos




¡PRECAUCIÓN!

Las agujas de metal son puntiagudas y afiladas. No toque las agujas con los dedos.




¡ATENCIÓN!

Mueva el soporte de alimentos siempre en dirección de la flecha impresa. En caso contrario, podrían producirse daños materiales.




Ajuste los alimentos con las 3 agujas de metal. El punzón se saca apretando en la parte superior.

Ambos huecos aportan también un buen soporte para las verduras largas (zanahorias, pepinos, etc.).




Coloque el soporte de alimentos en posición horizontal en el marco y guíelo en rápidos movimientos sobre la cuchilla.




Al presionar el punzón de forma uniforme, el alimento se empuja automáticamente. Los restos eventuales se pueden eliminar con facilidad presionando el punzón.


Uso del Handy Hopper




Coloque el Handy Hopper en el cortador ajustable de forma que los patines deslizantes del mango se desplacen por las guías laterales.



Apretar los clips laterales y quitar la tapa. Verter los alimentos.





Colocar el punzón en el medio y presionar la tapa hasta que los clips laterales encajen de forma audible.




Colocar el Handy Hopper en movimientos rápidos sobre la cuchilla en forma de V.

4.6 Empleo de los módulos de rallar





Coloque el marco multiusos en la parte inferior de corte, encaje el rallador que desee y retire la cubierta protectora.



Pase el alimento sobre el rallador con movimientos rápidos.

4.7 Consejos y trucos – Módulos de rallar

Todos los ralladores (solo en combinación con el marco Vario) pueden utilizarse a mano, de forma que se puede rallar directamente sobre platos preparados o sobre la tabla de cocina. Los pies antideslizantes hacen que el «rallado a mano» sea fácil y seguro.

5 Nicer Julietti XL



5.1 Montaje/Usa




¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de lesiones por cortes!


Las cuchillas están muy afiladas. Coja los accesorios solo por la parte de plástico y nunca toque la cuchilla con las manos u otras partes del cuerpo.



Coloque los marcos Julietti con los 2 pequeños salientes en las hendiduras correspondientes de la parte inferior de corte y encajélos de forma audible con la lengüeta semicircular en la moldura de agarre.




Coloque el módulo espiral deseado en el marco y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje. Asegúrese de que la cuchilla apunte hacia abajo, hacia el recipiente colector tras su colocación (para ello tenga también en cuenta las marcas en el marco y en el módulo espiral).




Coloque la verdura en el módulo espiral y gírela con una ligera presión en el sentido de las agujas del reloj.

6 Seguridad y almacenamiento



Con las tapas protectoras, los cortadores pueden almacenarse de forma segura



En el recipiente de conservación se pueden guardar una gran parte de los accesorios.

7 Conservación y limpieza



¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de lesiones por cortes de cuchillas afiladas!
No toque las cuchillas con las manos. Agarre los módulos siempre del plástico.




¡ATENCIÓN!

Limpie el producto inmediatamente tras el uso para evitar la formación de gérmenes y moho.

- Desmonte el producto antes de limpiarlo.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o estropajos.
- Deje secar todas las piezas completamente antes de guardarlas.
- Recomendamos limpiar todas las piezas que contengan hojas o cuchillas (p. ej., módulos de corte, cortadores, ralladores) a mano con el fin de mantener su calidad y filo a largo plazo.

AVISO: Algunos tipos de verduras y frutas pueden decolorar las piezas de plástico (las remolachas, por ejemplo). El lavado habitual del recipiente colector en el lavavajillas puede alterar la transparencia del material. Es normal y seguro y no limita las características de uso.


Limpieza de los módulos de corte



Al limpiar, tenga cuidado de no tocar con la mano las partes afiladas de las cuchillas.


Si quedan restos de comida atrapados entre las cuchillas, gire el cortador con el lado afilado hacia abajo y retire con cuidado los restos de comida.

Función de autolavado



Para limpiar la rejilla de tiras integrada, presione el botón «Push» en la parte superior de la superficie superior de corte. La rejilla de limpieza integrada se presiona automáticamente hacia abajo y elimina incluso los restos pequeños de alimentos de la rejilla de tiras.

Para ello, la tapa debería estar abierta. Si la autolimpieza se realiza cuando el recipiente está cerrado, el módulo de corte no puede encontrarse en el marco.



Especialmente cuando se lava en el lavavajillas, puede entrar agua en la parte superior de corte. El agua puede volver a salir por los orificios correspondientes. Para quitar el agua, sujete la parte superior de corte en vertical con los orificios hacia abajo y sacúdala con suavidad. Colóquela erguida para que se seque completamente (con los orificios hacia abajo).

8 Retirada del producto

En caso de que el producto o sus accesorios no puedan utilizarse más, deberán eliminarse junto con los residuos domésticos. La empresa local de eliminación de residuos se hará cargo de su gestión.

El material de embalaje es reciclable. Elimine el embalaje de una manera respetuosa con el medioambiente y llévelo a un contenedor de reciclaje.

Si tiene alguna pregunta sobre el dispositivo o piezas de recambio/accesorios, póngase en contacto con su distribuidor local.

Obsah

1 Bezpečnostné pokyny a upozornenia	92
1.1 Zamýšľané použitie	93
1.2 Bezpečnostné pokyny	93
2 Pred prvým použitím	94
3 Komponenty výrobku	95
4 Nicer Dicer Chef Professional – Násadky na nože, krájače a strúhadlá	97
4.1 Zostavte stránku	97
4.2 Používanie vložiek do nožov	98
4.3 Tipy a triky – Násadky na nože	100
4.4 Používanie krájača	100
4.5 Tipy a triky - Krájač	102
4.6 Používanie násadiek na strúhanie	103
4.7 Tipy a triky – Násadky na strúhanie	104
5 Nicer Julietti XL	104
5.1 Montáž/použitie	104
6 Bezpečnosť a skladovanie	105
7 Starostlivosť a čistenie	105
8 Likvidácia odpadu	106

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie.

V záujme vlastnej ochrany a ochrany tretích osôb venujte osobitnú pozornosť kapitole o bezpečnostných pokynoch a upozorneniach uvedených v tomto dokumente.

Uchovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Výrobok odovzdávajte tretím osobám len spolu s návodom na použitie.

Obrázky v tomto návode na použitie slúžia ako schematické znázornenie správneho používania. V detailoch sa môžu líšiť od originálneho výrobku.

1 Bezpečnostné pokyny a upozornenia

VYSVETLENIE SYMBOLU



POZOR!

Ak tieto pokyny nedodržíte, môžete sa zraniť.



POZOR!

Mohlo by dôjsť k materiálnym škodám.

1.1 Zamýšľané použitie

- Výrobok je určený na sekanie potravín.
- Výrobok je určený len na použitie v domácnosti. Nie je vhodný na komerčné alebo priemyselné použitie.
- Výrobok nie je vhodný pre:
 - sekanie mrazených potravín
 - sekanie kameňov, jadier atď.
 - sekanie kostí alebo iných nejedlých zložiek potravín
- Príslušenstvo (okrem sklenenej misy) nie je vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre alebo rúre.
- Výrobok nie je určený na používanie osobami, dospelými alebo deťmi, so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom praktických skúseností s domácimi spotrebičmi, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania výrobku.
- Výrobok používajte len tak, ako je to opísané v návode na použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne použitie.

1.2 Bezpečnostné pokyny

RIZIKO PORANENIA OSTRÝMI ČEPEĽAMI

- Čepele sú veľmi ostré! Príslušenstva sa vždy dotýkajte len za plast a nikdy sa nožov nedotýkajte rukami alebo inými časťami tela. S výrobkom zaobchádzajte opatrne.
- Nikdy nedovoľte, aby ruky, vlasy, voľné oblečenie alebo iné predmety prišli do kontaktu s nožom.
- Potraviny krájajte iba zatlačením na veko. Nikdy sa nepokúšajte pretláčať potraviny cez násadky na nože prstami.
- Na odstránenie zvyškov jedla z násadiek alebo čepelí nožov použite kefu na umývanie riadu alebo podobný nástroj.

SPRÁVNE ZAOBCHÁDZANIE S VÝROBKOM

- Výrobok vždy umiestnite na suchý, čistý, rovný a stabilný povrch.
- Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť od zdrojov tepla (napr. varných dosiek alebo rúr) a otvoreného ohňa, aby ste zabránili poškodeniu výrobku.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Nepoužívajte poškodený výrobok alebo poškodené príslušenstvo.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne nepovolené zmeny, opravy alebo úpravy.
- Výrobok používajte len s originálnym príslušenstvom, inak výrobok poškodíte a zvýšite riziko poranenia.
- Upozorňujeme, že násadky na nože sa nesmú používať na veľmi tvrdé potraviny, ako sú napr. mrkva, neolúpaná tekvica a podobne. Pred spracovaním je potrebné odstrániť semenka a kôstky a v prípade potreby potraviny olúpať.

POUŽÍVANIE SKLENENEJ MISY V RÚRE

- Sklenená misa je vhodná na použitie v rúrach s teplotou do 250 °C.
- Vždy používajte rošt a nekladte sklenenú misu priamo na dno rúry.
- Na vybratie sklenenej misy z rúry používajte vhodné rukavice alebo kuchynské chňapky - hrozí nebezpečenstvo popálenia!

- Do horúcej sklenenej misy nelejte studenú vodu, inak hrozí poškodenie materiálu. Rovnako nenalievajte viace horúce tekutiny do studenej sklenenej misy. Misku a obsah vždy ohrievajte spoločne.

2 Pred prvým použitím




POZOR!

Nebezpečenstvo udusenía v dôsledku plastovej fólie a vrecúšok! Zabráňte prístupu detí a zvierat k obalovému materiálu.

- **Skontrolujte** kompletnosť súpravy a prípadné poškodenie pri preprave. Rozsah dodávky zakúpenej súpravy nájdete na obale alebo na samostatnej násadke. V prípade akýchkoľvek reklamácií sa obráťte na náš zákaznícky servis. Počas procesu výroby sklenenej misy sa môžu v skle vytvoriť mierne bublinky a šmuhy. Nepredstavuje to funkčné obmedzenie, a preto nie je dôvod na reklamáciu.
- **Odstráňte** obalový materiál a všetky štítky na výrobku, ktoré sa používajú na ochranu pri preprave alebo na reklamu.
- Pred prvým použitím **vyčistite** všetky časti, aby ste odstránili všetky zvyšky z výroby (pozri tiež: Starostlivosť a čistenie).

3 Komponenty výrobku




Rezanie hornej časti

Rezanie spodnej časti


Násadka noža 12 x 12 mm
(k dispozícii sú rôzne verzie)

Zberná nádoba
(objem: 5.200 ml)


Rám Vario









Veko Keep-fresh



Násadka na skladovanie



(pokračovanie na nasledujúcej strane)

Násadky na nože	 <p>6 x 6/6 x 30 mm 12 x 48 mm 24 x 24 mm</p>
Násadky na nože	 <p>Násadka na krájanie osminiek + ochranný klobúčik Nôž na paradajky a zeleninu + ochranný (9 mm)</p>
Násadky na strúhanie (pre rám Vario)	 <p>jemné hrubé Julienne</p>
Krájač	 <p>Nastaviteľný krájač Handy Hopper Krájač, nastaviteľný (pre Vario rám) Viacúčelový krájač (pre Vario rám) Držiak</p>
Nicer Julietti XL	 <p>Rámová vložka XL (pre podkonštrukciu krájača) XL špirálová násadka s nožom Julietti XL špirálová s hladkým nožom</p>
Sklenená miska	 <p>Sklenená miska (objem: 2 800 ml) Silikónová podložka</p>

V tomto návode na použitie je uvedené všetko dostupné príslušenstvo k výrobku. Rozsah dodávky zakúpenej súpravy nájdete na obale alebo na samostatnej násadke. Diely, ktoré nie sú súčasťou vašej súpravy, si, samozrejme, môžete zakúpiť neskôr.

4 Nicer Dicer Chef Professional - Násadky na nože, krájače a strúhadlá

4.1 Zostavte stránku




POZOR!


Nebezpečenstvo rezných poranení!

Čepele sú veľmi ostré. Vždy držte diely za plast a nikdy sa nedotýkajte nožov rukami alebo inými časťami tela.


Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.




Nasadte spodnú časť noža na zbernú nádobu a zacvaknite ju na miesto.



V závislosti od požiadaviek vložte hornú reznú časť, nastaviteľný krájač alebo rám Vario v polohe 90° (vertikálne) do bočných držiakov určených na tento účel. Na nastaviteľnom krájači a ráme Vario sa príslušné priehlbiny nachádzajú na bočnej strane rukoväte. Odstránenie hornej reznej časti, rámu Vario alebo krájača je možné len vo vertikálnej polohe (90°): Odklopte príslušenstvo a vyberte ho smerom hore zo spodnej reznej časti.



Odstránenie príslušenstva zo spodnej reznej časti pomocou zapustenej rukoväte: Siahnite pod polkruhový výstupok a vyberte príslušenstvo zo spodnej reznej časti.



Vyberanie príslušenstva z rámu Vario pomocou zapustenej rukoväte: Siahnite do zapustenej rukoväte a vyberte príslušenstvo z rámu Vario.

4.2 Používanie vložiek do nožov

**POZOR!**

Riziko rezných poranení.

Čepele sú veľmi ostré. Vždy držte diely za plast a nikdy sa nedotýkajte nožov rukami alebo inými časťami tela.

Potraviny krájajte len zatlačením na veko. Nikdy sa nepokúšajte pretláčať potraviny cez násadky na nože prstami.



**POZOR!**

Ak sa horná časť krájača nedá zatvoriť jedným ťahom, NESMIETE ju zatvárať silou - mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku. Ak sa potraviny zachytili v nožoch, odstráňte ich otočením vložky s nožmi (na neostrú stranu) a opatrným vytlačením potravín. Vložky nožov sa nesmú používať na krájanie veľmi tvrdých potravín, ako je mrkva, nelúpaná tekvica a podobne. Pred spracovaním sa musia odstrániť semenka a kôstky a v prípade potreby sa potraviny musia olúpať.



UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby bol vždy skombinovaný správny piest s príslušnou vložkou.

Príprava potravín


- Potraviny umyte a odstráňte z nich stopky, semená alebo kôstky a prípadne aj šupku. Potraviny musia byť nakrájané na malé kúsky, ktoré sa zmestia na príslušnú reznú plochu tak, aby medzi potravinami a rámom násadky na nože bol dostatočný priestor na všetkých štyroch stranách.
- Potraviny položte odrezanou stranou na požadovanú reznú plochu.

A – Krájač hranolov/kociek**B – Krájač na paradajky a zeleninu**

C – Krájač na osminky




Vložte požadovanú násadku na nože s 2 malými výstupkami do príslušných priehlbín v spodnej časti noža a počuteľne zacvaknite polkruhový výstupok do vyhlbeného úchytu. Dávajte pozor, aby ste sa čepele nedotkli rukami.



Pri použití krájača na paradajky a zeleninu alebo násadky na krájanie osmieňok vložte príslušný dielik do kolíkovej mriežky v hornej časti krájača tak, aby okrúhle výstupky na zadnej strane pečate ochranného klobúčika zapadli do príslušných priehlbín v kolíkovej mriežke. Pevne ho zatlačte.



Položte potraviny na násadku na nože a oboma rukami stlačte hornú časť krájača. Potraviny sa pretlačia cez čepele a automaticky sa zachytia v zbernej nádobe.



Ak chcete zbernú nádobu vyprázdniť, jednoducho zdvihnite a odoberte celé veko na krájanie (hornú a dolnú časť na krájanie).

Ak chcete vybrať násadku na nože, otvorte hornú reznú časť a násadku na nože opatrne vyberte pomocou zapustenej rukoväte.

POZNÁMKA: Pomocou krájača na paradajky a zeleninu môžete ľahko spracovať aj varené zemiaky, vajcia, huby, mozzarella a iné mäkke potraviny. Nie je vhodný na krájanie tvrdších potravín, ako sú surové zemiaky, jablká, cukety alebo mrkva.

POZNÁMKA: Pri veľkých kusoch alebo kusoch, ktoré sa majú krájať na okraji, stlačte potraviny hornou časťou noža tak, aby už nemohli sklúznuť. Ak sa potravina nedá ľahko pritlačiť, NIE JE vhodná na tento spôsob krájania.

4.3 Tipy a triky – Násadky na nože

POZNÁMKA: Plastové nádoby nie sú vhodné na skladovanie citrusových plodov. Môžu viesť k povrchovým zmenám v nádobe. Nemá to však vplyv na funkčnosť.

- Na uskladnenie môžete nádoby uzavrieť praktickými viečkami na uchovávanie čerstvosti. To znamená, že nádoby môžete používať aj na uchovávanie čerstvých potravín.
- Ak chcete pokrm nakrájať na kocky, položte ho na plochu na krájanie. Ak chcete napríklad pripraviť zemiakovú polievku, najprv nakrájajte zemiaky na plátky. Ak chcete nakrájať zemiaky na kocky, položte na nôž niekoľko plátok na seba. Rovnako môžete postupovať aj pri krájaní uhoriek, cukiet atď.
- Ak chcete krájať hranoly, napr. na hranolky, položte zemiaky jeden po druhom na okraj na násadku na nože. Hornou časťou noža ich pritlačte tak, aby sa už nemohli sklúznuť. Môžete tiež krájať chutné hranoly z uhoriek, jablk atď. na namáčanie. Ak sa potravina nedá ľahko pritlačiť, NIE JE vhodná na tento spôsob krájania.
- Potraviny položte reznou stranou na požadovanú reznú plochu.
- Jednoduché krájanie správnou technikou: Položte svoju silnú ruku (ľavúci ľavú ruku, praváci pravú ruku) na vonkajšiu stranu hornej časti krájača. Slabšiu ruku umiestnite do stredu hornej časti krájača. Teraz ju jedným švihovým pohybom zatlačte smerom nadol.
- Pred začatím práce ponorte násadku na nože do vody. Navlhčené čepele ľahšie režu a vyžadujú menej sily. Počas rezania sú čepele udržiavané vo vlhkom stave vlhkosťou rezaného materiálu.
- Veko na krájanie možno použiť aj so sklenenou miskou. To znamená, že prísady na zapekanie možno krájať priamo do sklenenej misy a potom jednoducho vložiť do rúry. Nie je potrebné žiadne prelievanie.
- Počas prípravy môžete pod sklenenú misu umiestniť silikónovú podložku, aby misa bezpečne stála na pracovnej ploche.

4.4 Používanie krájača




POZOR!

Nebezpečenstvo rezných poranení!

Čepele sú veľmi ostré. Príslušenstva sa vždy dotýkajte iba plastom a nikdy sa nožov nedotýkajte rukami alebo inými časťami tela. VŽDY pripevnite ochranný kryt noža na V-čepeľ, keď ho nepoužívate.


Ak sa nastaviteľný krájač nepoužíva, na stupnici hrúbky rezu vždy nastavte „lock“. V tejto polohe sa posuvná doska zdvihne nad výšku noža a chráni tak pred poranením.

Nastaviteľný krájač




Nastavenie hrúbky rezu


Výškovo nastaviteľnú posuvnú dosku možno individuálne nastaviť na požadovanú hrúbku rezu pomocou ovládača hrúbky rezu na spodnej strane nastaviteľného krájača.



V smere hodinových ručičiek: Zdvihnutie podávacej dosky pre tenšie kotúče
Proti smeru hodinových ručičiek: Zníženie podávacej dosky pre hrubšie kotúče
„Lock“: podávacia doska je vyššie ako nože, pre bezpečné uloženie a skladovanie





Vložte nastaviteľný krájač do spodnej reznej časti, nastavte hrúbku rezu a odstráňte kryt noža.




Jedlo rýchlo presuňte cez V-čepel. Na ochranu pred porenami vždy používajte držiak potravín alebo Handy Hopper.

Pevný krájač/viacúčelový krájač





Vložte rám Vario do spodnej reznej časti, nasadíte pevný krájač alebo viacúčelový krájač a odstráňte ochranný kryt noža.



Potraviny rýchlo presúvajte cez nôž. Vždy používajte držiak potravín na ochranu pred porezaním.

4.5 Tipy a triky - Krájač

- Všetky krájače (viacúčelový a pevný krájač len v kombinácii s rámom Vario) možno používať aj voľne, takže môžete rovnať priamo nad hotovým riadom alebo na pracovnej doske. Vďaka protišmykovým nožičkám je „krájanie bez rúk“ jednoduché a bezpečné.
- Aby sa krájanie uľahčilo, vedte potraviny alebo držiak potravín silnou rukou a druhou rukou držte krájač za rukoväť.

Používanie držiaka čepele




POZOR!

Kovové ihly sú špicaté a ostré. Nedotýkajte sa ihiel prstami.




POZOR!

Vždy pohybujte držiakom noža v smere vytlačených šípok, inak môže dôjsť k poškodeniu materiálu.




Potraviny zaistíte pomocou 3 kovových kolíkov. Pečať na hornej strane klobúčika sa pritom vytlačí.

Dve priehlbiny umožňujú bezpečné uchytenie aj dlhšej zeleniny (mrkvy, uhoriek atď.).




Umiestnite držiak noža krížom na rám a rýchlymi pohybmi ho vedte nad nožom.




Rezany materiál sa automaticky posúva dopredu rovnomerným tlakom na piest. Zvyšky môžete jednoducho vysunúť stlačením pečate.


Používanie Handy Hopper




Umiestnite Handy Hopper na nastaviteľný krájač tak, aby sa bežce zasunuli z rukoväte do bočných vodičiek.



Stlačte bočné svorky k sebe a odstráňte veko. Naplňte ho potravinami.





Umiestnite pečať do stredu a zatlačte kryt nadol, kým spony po stranách nezacvaknú na svoje miesto.




Rýchlymi pohybmi vedte Handy Hopper cez V-čepel.

4.6 Používanie násadiiek na strúhanie





Vložte rám Vario do spodnej reznej časti, nasadíte požadované strúhadlo a odstráňte ochranný kryt.



Potraviny na strúhadle rýchlo premiestnite.

4.7 Tipy a triky – Násadky na strúhanie

Všetky násadky na strúhanie (len v spojení s rámem Vario) možno používať aj voľne, takže ich možno strúhať priamo na hotové jedlo alebo na pracovnú dosku. Vďaka protišmykovým nožičkám je „strúhanie bez rúk“ jednoduché a bezpečné.

5 Nicer Julietti XL



5.1 Montáž/použitie




POZOR!

Nebezpečenstvo rezných poranení!


Čepele sú veľmi ostré. Príslušenstva sa vždy dotýkajte iba plastom a nikdy sa nožov nedotýkajte rukami alebo inými časťami tela.



Vložte rám Julietti s 2 malými výstupkami do príslušných priehlbín v spodnej reznej časti a polkruhový výstupok počutelne zacvaknite do vyhlbeného úchytu.




Vložte požadovanú špirálovú násadku do rámu a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne na miesto. Dbajte na to, aby čepeľ po vložení smerovala nadol k zbernej nádobe (všimnite si aj značky na ráme a špirálovej násadke).




Zeleninu vložte do špirálovej násadky a miernym tlakom ju otočte v smere hodinových ručičiek.

6 Bezpečnosť a skladovanie



Násadky na nože sa dajú bezpečne uložiť pomocou ochranných krytov.



Väčšinu príslušenstva možno uložiť do úložnej násadky.

7 Starostlivosť a čistenie



POZOR!

Riziko porezania ostrými čepeľami!

Nedotýkajte sa nožov rukami. Vždy sa dotýkajte len plastových vložiek.




POZOR!

Výrobok vyčistite ihneď po použití, aby ste zabránili tvorbe baktérií a plesní.

- Pred čistením výrobok rozoberte.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace podložky.
- Pred uložením nechajte všetky časti úplne vyschnúť.
- Všetky časti obsahujúce čepele alebo nože (napr. násadky na nože, krájače, strúhadlá) odporúčame čistiť ručne, aby sa dlhodobo zachovala kvalita a ostrom.

POZNÁMKA: Niektoré druhy zeleniny alebo ovocia môžu zmeniť farbu plastových častí (napr. červená repa). Časté čistenie zbernej nádoby v umývačke riadu môže ovplyvniť priehľadnosť materiálu. Je to normálne a neškodné a nemá to vplyv na úžitkové vlastnosti.

Čistenie násadiiek na nože




Pri čistení dbajte na to, aby ste sa rukami nedotýkali ostrých strán nožov. Ak sa medzi čepele dostanú zvyšky jedla, otočte násadku s ostrými čepeľami smerom nadol a opatrne odstráňte zvyšky jedla.

Funkcia samočistenia



Ak chcete vyčistiť trvalo vloženú mriežku na krájanie hranolov, stlačte tlačidlo „Push“ na hornej strane hornej reznej časti. Integrovaná čistiaca mriežka sa automaticky zatlačí nadol a odstráni z nej aj malé zvyšky potravín. Veko by malo byť počas tohto procesu otvorené. Ak sa samočistenie vykonáva v zatvorenom stave, v ráme nesmie byť žiadna násadka na nože.



Voda môže preniknúť do hornej časti noža, najmä pri umývaní v umývačke riadu. Tá môže opäť otekať cez príslušné otvory. Ak chcete vodu odstrániť, držte hornú časť krájača vo zvislej polohe otvorenú smerom nadol a jemne ňou zatrasť. Postavte ho do zvislej polohy, aby úplne vyschol (otvory smerujú nadol).

8 Likvidácia odpadu

V prípade, že výrobok a/alebo príslušenstvo už nie je možné používať, mali by sa zlikvidovať spolu s domovým odpadom. Zlikvidujú ho spoločnosti zaoberajúce sa likvidáciou komunálneho odpadu. Obalový materiál je recyklovateľný. Obal zlikvidujte ekologickým spôsobom a odovzdajte ho do recyklačného centra.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zariadenia alebo náhradných dielov / príslušenstva, obráťte sa na miestneho predajcu.

